

電源	電源の 入/切	電源	キーを押すと電源が入ります。
		電源	キーを押すと電源が切れます。
画面	プロッタ(魚探)画面を切り替えたい時	画面	キーを押すごとに、 【プロッタ+魚探画面】1、【プロッタ+魚探画面】2、 【プロッタ画面】、【魚探画面】と切り替わります。 (最大で15種類の画面構成を使用できます。)
カーソル	カーソルの 入/切	カーソル	キーを押すごとに、十字カーソルの表示/非表示になります。
	カーソルを移動させたい時		十字キーを倒した方向に、十字カーソルが移動します。
拡大/縮小	地図の拡大/縮小		十字カーソル非表示時：自船を中心に拡大表示します。 十字カーソル 表示時：カーソルを中心に拡大表示します。
			十字カーソル非表示時：自船を中心に縮小表示します。 十字カーソル 表示時：カーソルを中心に縮小表示します。
マーク	マークの色を変えたい時	マーク色	キーを押すごとに、「赤、黄、紺、青、桃、白、緑」の順番で変わります。
	自船のいる位置を記憶したい時	カーソル →  十字カーソルを消す	どれか1つを押します
	十字カーソルを使ってポイントを記憶したい時	カーソル →  十字カーソルを表示させる	ポイントにカーソルを合わせる →  どれか1つを押します
目的地	好きなポイントへ行きたい時	カーソル →  十字カーソルを表示させる	ポイントにカーソルを合わせる → 目的地 → 決定 行きたい場所に十字カーソルがあるか確認する 実行する
	以前記録したポイント[マーク]へ行きたい時 (カーソルを使い指定)	カーソル →  十字カーソルを表示させる	マークにカーソルを合わせる → 目的地 → 決定 行きたいマーク番号が表示されているか確認する 実行する
	以前記録したポイント[マーク]へ行きたい時 (番号入力で指定)	カーソル →  十字カーソルを消す	目的地設定メニューを表示する →  マークの番号を設定する → 決定 実行する

航跡	航跡の記録を 開始/中断	接/断 キーを押すごとに、航跡の記録開始/中断になります。
	航跡の色を変えたい時	航跡色 キーを押すごとに、「青、桃、白、緑、赤、黄、紺、」の順番で変わります。
魚探	感度を調整する時	感度 →  →  感度 押すごとに高周波/低周波が変わる 上下を押し、「感度」に合わせる コントロールつまみを回し、値を変更する STC等も同様の操作
	深度目盛を調整する時	レンジ- キーを押すごとに、深度目盛が浅くなります。 レンジ+ キーを押すごとに、深度目盛が深くなります。
	高周波/低周波/2周波画面を表示する	モード キーを押すごとに、「2周波併記画面」、「高周波画面」、「低周波画面」の順番で変わります。
メニュー設定	メニューを表示する時	メニュー キーを押すごとに、メニューの表示/非表示になります。
	メニュー項目を選ぶ時	 上下を押し、■カーソルをメニュー項目に合わせます。 右を押すと次メニューに進みます。
	1つ前のメニューに戻る	メニュー キーを押すごとに、1つ前のメニューに戻ります。
	メニュー項目の内容を変える時	 左右を押し、メニュー項目の内容を変更します。
気象情報表示*1	気象情報を表示させる	情報 キーを押すと、気象情報を表示します。
	気象表示の表示方法を変える	情報 キーを押すごとに、一覧/観測点別と切り替わります。
	気象情報表示をやめる	メニュー キーを押すと、プロッタ(魚探)画面に戻ります。

*1気象情報表示には、DGPSアンテナが必要です。