

カラー液晶レーダー MDC-900 シリーズ 一このページは空白ですー

#### MDC-900 シリーズ取扱説明書 Doc No: 0093142131

#### 図書改訂歴

No.	図書番号/改版番号	改訂日	改訂内容
0	0093142131-00	2008/05/23	初版
1	0093142131-01	2008/06/30	山町の奥
15	0093142131-15	2017/05/30	
16	0093142131-16	2017/12/25	第5章
17	0093142131-17	2018/11/14	第5章
18	0093142131-18	2019/05/15	MDC-904A/RB804 追加、 MDC-921/RB714A 削除、システム構成、 機器構成、第5章
19	0093142131-19	2020/07/28	部署名変更
20	0093142131-20	2021/05/18	住所変更
21	0093142131-21	2024/02/14	機器構成、第3章
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

#### 図書番号改版基準

図書の内容に変更が生じた場合は、版数を変更します。図書番号は、表紙の右下および各ページのフ ッタ領域の左、または右側に表示しています。

© 2008-2024 著作権は、株式会社 光電製作所に帰属します。

光電製作所の書面による許可がない限り、本取扱説明書に記載された内容の無断転載、複写、等を禁止します。

本取扱説明書に記載された仕様、技術的内容は予告なく変更する事があります。また、記述内容の解釈の齟齬に起因した人的、物的損害、障害については、光電製作所はその責務を負いません。

#### 重要なお知らせ

- 取扱説明書(以下、本書と称します)の複写、転載は当社の許諾が必要です。無断で複写転載することは固くお断りします。
- 本書を紛失または汚損されたときは、お買い上げの販売店もしくは当社までお問合せください。
- 製品の仕様および本書の内容は、予告なく変更される場合があります。
- 本書の説明で、製品の画面に表示される内容は、状況によって異なる場合があります。イラストの キーや画面は、実際の字体や形状と異なっていたり、一部を省略している場合があります。
- 記述内容の解釈の齟齬に起因した損害、障害については、当社は一切責任を負いません。
- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意 または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関しては、当社は一切責任を 負いません。
- 製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(記憶内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関しては、当社は一切責任を負いません。
- 万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関しては、当社は一切責任を負いません。

# 安全にお使いいただくために

### 本取扱説明書に使用しているシンボル

本取扱説明書には、以下のシンボルを使用しています。各シンボルの意味をよく理解して、保守 点検を実施してください。

シンボル	意味
	警告マーク
	止しく取り扱わない場合、死しまたは重傷を負つ危険性があることを 示します。
Δ	高圧注意マーク
14	正しく取り扱わない場合、感電して死亡または重傷を負う危険性があ
	ることを示します。
	注意マーク
注意	正しく取り扱わない場合、軽度の傷害または機器が損傷する危険性が
<b>_•</b> _	あることを示します。
$\mathbf{\wedge}$	禁止マーク
	特定の行為を禁止するマークです。禁止行為はマークの周辺に表示さ
	れます。
	重要マーク
重要	正しく取り扱わない場合、データを消失して運用に支障をきたしたり、
	期待した結果を得られなかったりする可能性があることを示します。
	参照マーク
	説明に関連して参照すべき箇所を示します。

### 装備上の注意事項

	内部の高電圧に注意
14	生命の危険に関わる高電圧が使用されています。この高電圧は、電源スイッ
	チを切っても回路内部に残留している場合があります。高電圧回路には不用
	意に触れないように、保護カバーや高電圧注意のラベルが貼付されていま
	す。安全のために、必ず電源スイッチを切断し、コンデンサーに残留してい
	る電圧を適切な方法で放電してから、内部を点検してください。保守点検作
	業は、弊社公認の技術者が実施してください。
	船内電源は必ず「断」
/     警告	作業中に不用意に電源スイッチが投入された結果感電する事があります。こ
$\overline{}$	のような事故を未然に防ぐため、船内電源ならびに本機の電源スイッチは必
	ず切断してください。さらに、「作業中」と記載した注意札を本機の電源ス
	イッチの近くに取り付けておくと安全です。
	塵埃に注意
	塵埃は呼吸器系の疾患を引き起こすことがあります。機器内部の清掃の際に
<u>··</u>	は塵埃を吸い込まないように注意してください。安全マスクなどの装着をお
	勧めします。
	装備場所の注意
│	過度に湿気のこもる場所、水滴の掛かるところに装備しないで下さい。表示
<u> </u>	画面の内側に曇りが発生したり、内部が腐蝕する場合があります。
	静電気対策
│	船室の床などに敷いたカーペットや合繊の衣服から静電気が発生し、プリン
$\frown$	ト基板上の電子部品を破壊することがあります。適切な静電気対策を実施し
	たうえで、プリント基板を取扱ってください。
$\mathbf{}$	禁止事項
	弊社指定(設計認証)以外の指示機と空中線部の組み合わせでの使用は禁止
	されています。
	指定以外の組み合わせで使用し故障した場合、製品に対する一切の保証が受
	けられなくなります。

## 取扱上の注意事項

	回転輻射器に注意
注意	レーダーの輻射器は事前の予告無く回転し始める事があります。安全のため
<u> </u>	に輻射器の周辺には近づかないようにしてください。

	高周波障害に注意					
/   注意	動作中の輻射器からは強力な電磁波が放射されています。連続してこの電磁					
$\checkmark$	波が照射されると人体に悪影響を及ぼすことがあります。国際的には					
	100W/m <sup>2</sup> 以下の高周波電力密度の電磁波は人体に悪影響はないとされてい					
	ますが、ペースメーカーなどの医療器具は、微小電力の電磁波でも動作が不					
	安定になることがあります。このような器具を装着している人は、如何なる					
	場合も電磁波を発生する場所には近づかないようにしてください。					
	規定の電力密度と機器からの距離(IEC 60945の規定による)					
	機種名 送信電力/輻射器長 100W/m <sup>2</sup> 10W/m <sup>2</sup>					
	MDC-904A 4kW/1.2 7ィート輻射器 0.6m 1.95m					
	MDC-941A 4kW/2 フィート輻射器 0.8m 2.54m					
	MDC-940A 4kW/37ィート輻射器 0.9m 2.85m					
	4kW/4 フィート輻射器 1.01m 3.2m					

	分解・改造をしないでください。故障・発火・発煙・感電の原因となり ます。故障の場合は、販売店もしくは当社へ連絡してください。
(注)	発煙・発火のときは、船内電源と本機の電源を切ってください。火災・ 感電・損傷の原因となります。
	<ul> <li>残留高圧に注意</li> <li>電源を切断後数分間は、高電圧が内部のコンデンサーに残留していることがあります。内部を点検する前に、電源切断後少なくとも5分待つか、</li> <li>又は適切な方法で残留電圧を放電してから作業を始めてください。</li> </ul>
注意	本機に表示される情報は、直接航海用に供するためのものではありません。航海には必ず所定の資料を参照してください。
注意	ヒューズは規定のものを使用してください。規定に合わないヒューズを 使用すると、火災や発煙、故障の原因となります。

#### 表示器についての注意

注意	表示器の表面を硬いものや先の尖ったもの(工具、ペン先など)で押したり、 こすったりしないようにしてください。傷がつく恐れがあります。
注意	表示器の表面を強く押さないでください。干渉縞が発生するなど表示異常を起 こすことがあります。

#### 本機の破棄について

本機を破棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。

長期保存されたレーダーの取扱いについて

	長期間保存されたレーダーは使用開始時に不安定となる場合がありますので、下
/ ] 注意	記の手順でエージング(慣らし運転)を行ってください。
∠ • ∖	1. 予熱時間を通常より長くする。(20~30分間スタンバイ状態)
	2. ショートパルスレンジから動作をさせ、順次ロングパルス動作へ移る。
	この間に不安定となった場合には直ちにスタンバイ状態に戻し、5~10 分
	間スタンバイ状態を保ってから再び動作させることを繰り返してください。

第

	改訂履歴i					
	重要なお知らせ					
	安全にお使いいただくために					
	長期保存されたレーダーの					
	取扱いについてvii					
	もくじ	» viii				
	はじめ	512xi				
	シスラ	Fム構成xii				
	機器構	载成xiii				
1	章	基本的な操作1-1				
	1.1	レーダー画面の見方1-3				
	1.2	キーの使い方1-4				
	1.3	電源の入り切り1-6				
		電源の投入1-6				
		電源の切断1-6				
		初期起動時の言語選択1-6				
	1.4	輝度の調整1-6				
		画面の明るさ調整1-6				
		パネル輝度の明るさ調整1-6				
	1.5	送信1-6				
		送信開始1-6				
		送信停止1-6				
	1.6	レンジの切り替え1-7				
		レンジの変更1-7				
		サブ画面レンジの変更1-7				
	1.7	感度の調整1-7				
		感度の調整1-7				
		サブ画面感度の調整1-7				
	1.8	STC の調整1-8				
		STC の調整1-8				
	1.9	【F1】 【F2】 キーの使用1-8				
		【F1】/【F2】キーの				
		使い方1-8				
	1.10	船首線の消去1-9				
		船首線の消去1-9				
	1.11	十字カーソルの使用1-10				

もく	12	

	1.12	2 点間距離・方位の測定 1	-10
		2 点間距離・方位の	
		測定方法 1	-10
	1.13	カメラ表示1	-10
		CCD カメラの接続方法 1	-10
		CCD カメラの表示方法 1	-10
第2	章	メニューの使い方	2-1
	2.1	メニューの操作方法	2-1
		メニューを表示する/	
		表示をやめる	.2-1
		メニューの操作	.2-1
	2.2	FTC の調整	.2-2
	2.3	表示モードの設定	.2-2
		HUP (ヘッドアップ) に	
		ついて	.2-2
		N UP(ノースアップ)に	
		ついて	.2-3
		CUP(コースアップ)に	
		ついて	.2-3
		WPT UP(目的地アップ)に	
		ついて	.2-3
		相対運動(RM)と	
		真運動 (TM) について	.2-3
		真運動リセット	.2-5
	2.4	画面選択	.2-5
		PPI 画面	.2-5
		PPI/PPI 画面	.2-5
		PPI/PPI 画面の注意点	.2-6
		PPI/NAV 画面	.2-6
		PPI/NAV 画面の注意点	.2-6
	2.5	オフセンターの設定	.2-6
	2.6	物標拡大の設定	.2-6
	2.7	信号処理の設定	.2-6
	2.8	パルス幅の設定	.2-7
	2.9	航跡	.2-7
		相対表示(R)	.2-7

		真表示(T)	2-8
	2.10	EBL	2-8
	2.11	VRM	2-8
	2.12	画面色調	2-9
	2.13	カーソル形状	2-9
	2.14	平行カーソル	2-9
	2.15	方位モード	2-9
	2.16	ベクトル	2-9
	2.17	警報	.2-10
		進入モード	.2-10
		離脱モード	.2-10
		警報範囲の設定	.2-10
	2.18	スリープ	.2-10
		スリープ実行中の動作	.2-11
	2.19	AIS	.2-11
		AIS シンボル表示の設定	.2-11
		指定したシンボル表示の	
		詳細情報の設定	.2-11
		AIS シンボルの種類と意味	.2-11
	2.20	ATA	.2-12
		自動捕捉	.2-12
		手動捕捉	.2-13
		ターゲットレベル	.2-13
		ターゲット消去	.2-13
		捕捉数	.2-13
		情報表示	.2-13
		ATA シンボルの種類と	
		意味	.2-14
第3	章	システムメニューの使い方	3-1
	3.1	システムメニューの表示	3-1
		システムメニューを表示する	3-1
		通常メニューへ戻る	3-1
	3.2	補助項目の設定	3-1
		固定マーカー	3-1
		距離単位	3-1
		速度単位	3-1
		水温单位	3-1
		水深単位	3-1

3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2
3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2
3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2
3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2
3-2 3-2 3-2 3-2 3-2
3-2 3-2 3-2 3-2
3-2 3-2 3-2
3-2 3-2
3-2
3-2
3-2
3-2
3-3
3-3
3-4
3-4
3-5
3-5
3-5
3-6
3-6
3-6
3-6
3-7
3-7
3-7
3-7
3-7
3-7
3-7
3-7
3-7
3-7
3-7
3-7 3-8
3-7 3-8 3-8

もく	じ

		操作パネルテスト	3-8
		LCD テスト	3-8
		稼働時間初期化	3-8
		送信時間初期化	3-8
		システム初期化	3-8
		プログラム初期化	3-8
		プログラム更新	3-8
第4	章	保守	4-1
	4.1	定期点検と清掃	4-1
		毎月の点検	4-1
		毎年の点検	4-2
	4.2	ヒューズ交換	4-3
	4.3	消耗品について	4-3
	4.4	故障診断	4-3
		修理を依頼するときに	
		必要な情報	4-3
		エラー表示	4-4
		自己診断機能	4-4
		各箇所の検査	4-5
第5	章	装備	5-1
第5	章 5.1	装備 アンテナの設置	5-1 5-1
第5	章 5.1	装備 アンテナの設置 アンテナの設置	5-1 5-1 5-3
第5	章 5.1	装備 アンテナの設置 アンテナの設置 レドームアンテナの設置	5-1 5-1 5-3 5-3
第5	章 5.1	装備 アンテナの設置 アンテナの設置 レドームアンテナの設置 オープンアンテナの設置	5-1 5-1 5-3 5-3 5-4
第5	章 5.1	装備 アンテナの設置 アンテナの設置 レドームアンテナの設置 オープンアンテナの設置 輻射器の取り付け	5-1 5-1 5-3 5-3 5-4 5-5
第5	章 5.1	装備 アンテナの設置 アンテナの設置 レドームアンテナの設置 オープンアンテナの設置 輻射器の取り付け ケーブル接続	5-1 5-3 5-3 5-3 5-4 5-5 5-6
第5	章 5.1 5.2	装備 アンテナの設置 アンテナの設置 レドームアンテナの設置 オープンアンテナの設置 輻射器の取り付け ケーブル接続 相互接続図	5-1 5-3 5-3 5-3 5-4 5-5 5-6 5-9
第5	章 5.1 5.2 5.3	装備 アンテナの設置 アンテナの設置	5-1 5-3 5-3 5-3 5-4 5-5 5-6 5-9 5-10
第5	章 5.1 5.2 5.3	装備	5-1 5-3 5-3 5-3 5-4 5-5 5-6 5-9 5-10 5-10
第5	章 5.1 5.2 5.3	装備	5-1 5-3 5-3 5-4 5-4 5-6 5-6 5-9 5-10 5-10 5-11
第5	章 5.1 5.2 5.3 5.4	装備 アンテナの設置 アンテナの設置 アンテナの設置 アンテナの設置 オープンアンテナの設置 輻射器の取り付け 相互接続図 指示機の装備 ラッシュマウント設置 装備後の調整	5-1 5-3 5-3 5-3 5-4 5-5 5-6 5-9 5-10 5-11 5-11 5-12
第5	章 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	装備	5-1 5-3 5-3 5-3 5-4 5-5 5-6 5-9 5-10 5-10 5-11 5-12 5-13
第5	章 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	装備	5-1 5-3 5-3 5-4 5-4 5-6 5-6 5-9 5-10 5-10 5-11 5-12 5-13 5-13
第5	章 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	装備 アンテナの設置 アンテナの設置 アンテナの設置 アンテナの設置 オープンアンテナの設置 輻射器の取り付け 相互接続図 指示機の装備 支 シシュマウント設置 装備後の調整 結線 指示機へのケーブル接続 背面コネクターのピン配置 …	5-1 5-3 5-3 5-3 5-4 5-5 5-6 5-9 5-10 5-11 5-12 5-13 5-13 5-14
第5	章 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	装備	5-1 5-3 5-3 5-3 5-4 5-5 5-6 5-9 5-10 5-10 5-11 5-12 5-13 5-13 5-14 5-15
第5	章 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	装備	5-1 5-3 5-3 5-3 5-4 5-6 5-6 5-9 5-10 5-10 5-11 5-12 5-13 5-13 5-13 5-15 5-15
第5	章 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	装備 アンテナの設置 アンテナの設置 レドームアンテナの設置 オープンアンテナの設置 編射器の取り付け ケーブル接続 相互接続図 指示機の装備 追定設置 フラッシュマウント設置 続線 結線 結線 指示機へのケーブル接続 調整 記 て 電源ケーブルの接続 品 と と の に て の に て の に の に の に の に の に の に の に	5-1 5-3 5-3 5-3 5-4 5-5 5-6 5-6 5-10 5-10 5-11 5-12 5-13 5-13 5-15 5-15 5-15
第5	章 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	装備 アンテナの設置 アンテナの設置 レドームアンテナの設置 オープンアンテナの設置 編射器の取り付け ゲーブル接続 相互接続図 指示機の装備 指示機の装備 ジラッシュマウント設置 続線 結線 指示機へのケーブル接続 記 指示機へのケーブル接続 品 に なりターのピン配置 た りて 電源ケーブルの接続 品 に 接地 品 に 安信機との接続	5-1 5-3 5-3 5-3 5-3 5-4 5-5 5-6 5-9 5-10 5-10 5-11 5-12 5-13 5-13 5-15 5-15 5-15 5-16

	外部ブザーと外部モニターの	の
	接続	5-16
	CCD カメラの接続	5-17
5.6	入出力センテンス一覧	5-17
	入力センテンス	5-17
	出力センテンス	5-17
第6章	付表	6-1
6.1	メニューー覧	6-1
6.2	仕様	6-3
6.3	外観図	6-5
第7章	レーダーの原理	7-1
7.1	レーダーとは	7-1
	サイドローブ	7-1
	ビーム幅	7-1
7.2	レーダー電波の性質	7-2
	映りにくい物標	7-2
	レーダーの影	7-2
	虚像	7-3
7.3	レーダーの干渉	7-4

#### はじめに

このたびは、当社カラー液晶レーダーMDC-900 シリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

品質・耐久性には万全を期しておりますが、本来の性能を十分発揮できるように、この取扱説明書を よく読んで安全に正しくご使用くださるよう、お願い申し上げます。

本機の主な特徴は下記の通りです。

- 8.4 インチの高性能レーダーで、プロフェッショナルユースにも使用できます。
- 真航跡機能は、他船などの動く物標は尾を引くように表示し、動かない陸地などは自船が動いても 固定して表示するので、移動体と固定物標を容易に区別できます。
- 異なるレンジの2画面映像を表示できます。近距離・遠距離を設定すれば、的確な操船と状況把握が可能です。
- 便利な自動追尾機能(ATA)を用意しました。最大 50 ターゲットを追尾可能です。他船の最新動向をベクトルや数値で瞬時に把握、航海の安全に役立ちます。(オプション)
- AIS 受信機を接続すれば、AIS 搭載船舶の船名・船首方位・船速などの情報を表示できます。 (オプション)
- 特殊フィルタ(AR コート)の採用により、太陽光に負けることなく映像がクリアに見えます。また、液晶画面への映りこみや結露対策が万全です。
- 外部のモニター用のアナログ RGB 出力を標準装備しました。外部モニターを使用することにより、 本体から離れた場所でもレーダー映像を観測できて大変便利です。(外部モニター:お客様手配品)
- CCD カメラからの映像を表示できます。エンジンルームに設置したカメラで内部を観察すること もでき、安全航海に役立ちます。(CCD カメラ:お客様手配品)
- 感度/STC は回転式ツマミを採用したことにより、操作性が向上しました。
- オープンブリッジにも装備可能な防水性能です。
- フラッシュマウント装備時は本体正面からの取り付け、取り外しが容易です。

# システム構成





※GPS コンパスは必ず J4 に接続してください



# 機器構成

標準機器構成リスト	•
-----------	---

No.	項目名称	型名	備考	重量/長さ	数量
1	指示機	MRD-103A	取り付け架台、ノブ付き	3.7kg	1
2	保護カバー	E57MB11060		0.25kg	1
3	DC 電源ケーブル	CW-265-2M		2m	1
4	ヒューズ	F-1065-8A 円筒( <i>ϕ</i> 6.4 x 30)	主電源用 通常溶断型		1
5	アンテナ	次頁参照			1
6	取扱説明書		和文		1
7	操作早見表		和文		1

#### アンテナの種類

No	規格	送信電力	形状	備考	重量/長さ
1	RB804	4kW	レドーム	10mケーブル付き*1	8.3kg 1.2ft
2	RB805	4kW	レドーム	10mケーブル付き*1	10kg 2ft
3	RB806	4kW	オープン	10mケーブル付き*1	21kg 3ft 22kg 4ft

\*115m、20m、30m も可能(オプション)

### オプション品リスト

No	項目名称	型名	備考	長さ
1	GPS コンパス	KGC-300	GPS/船首方位測位	
2	AIS インターフェイスボード	AIS-110		
З	AIS 受信機用ケーブル	CW-376-5M	片端6P防水コネクター付、	5m
			片端未処理	
4	ATA ボード	MRE-340		
5	外部モニター/	CW-576-0.5M	10P防水コネクター/	0.5m
	外部ブザー用ケーブル		D-SUB(メス)+   ブザー端子	
6	副指示機用ケーブル	CW-561-10M	両端に 12 P 防水コネクター 付	10m
7	電源整流器	PS-010	ヒューズ(5A)2ヶ付	
8	AC 電源ケーブル	VV-2D8-3M	両端未処理	Зm
9	航法装置用ケーブル	CW-373-5M	両端6P防水コネクター付	5m
		CW-376-5M	片端6P防水コネクター付、   片端未処理	5m
10	CCDカメラケーブル	CW-405-0.3M	CCDカメラケーブル	0.3m

一このページは空白ですー

# 第1章 基本的な操作

本機の基本的な操作は、次のようにします。詳しい説明は、本書の各項目を参照してください。





# 1.1 レーダー画面の見方



1.2 キーの使い方



各キーを操作して、いろいろな調整項目をダイレクトに設定できます。 【メニュー】キーで表示したメニュー画面は、もう一度【メニュー】キーを押すと閉じます。

番号	キー名称	説明
(1)	【F1】*	登録しているメニュー項目をダイレクトに呼び出す。
(2)	【決定】*	押す:2点間の距離方位を測定する。 長押し:船首線を消去する。十字カーソルを自船位置に移動する。 メニュー操作の設定変更値を確定する。(一部機能)
(3)	【カーソル】 【▲】、【▼】 【◀】、【▶】	メニューの項目を選択する。 設定値の内容または数値を変更する。 十字カーソルを移動する。
(4)	【F2】*	登録しているメニュー項目をダイレクトに呼び出す。
(5)	【メニュー】*	メニュー画面を開く/閉じる。
(6)	【ーレンジ+】	観測範囲(レンジ)を変更する。
(7)	【感度】*	回す:感度を変更する。 押す: PPI/PPI 画面のとき、サブ画面(下画面)の感度調整およびレンジ変更を行う。 PPI または PPI/NAV 画面のときは、登録しているメニュー項目 をダイレクトに呼び出す。
(8)	[STC]	回す:STC を変更する。 押す:CCD カメラ映像を表示する。CCD カメラ映像が表示されてい るときに押すと映像の大きさが変わる。 CCD カメラを接続していないときは、登録しているメニュー項 目をダイレクトに呼び出す。
(9)	【準備/送信】	送信を開始/停止する。
(10)	【輝度】*	押す:LCD 輝度および、パネルの明るさを調整する。 長押し:電源を入れる/切る。

※印のキーは CCD カメラ映像表示中に押すと、CCD カメラ映像非表示となります。

警報動作中は、どのキーを操作しても、警報を停止します。

## 1.3 電源の入り切り

【輝度】キーは、電源の入り切りと、画面輝度お よびパネル部の明るさ変更を併用しています。

#### 電源の投入

 【輝度】キーを押して、電源を入れます。 起動画面が表示されます。起動画面表示中に、 メモリーがチェックされ、正常の場合、レー ダー画面が表示されます。

#### 電源の切断

 電源を切る時は、【輝度】キーを3秒間押し 続けます。
 画面に電源が切れるまでの時間が表示され ます。



再度電源を入れる場合は、電源が切れたあ と、3秒以上経ってからにしてください。

#### 初期起動時の言語選択

[システム初期化]操作後、初めて電源を入れた場 合は、[言語選択]画面が表示されます。

LANGUAGE
ENGLISH
日本語

【▲】キーまたは【▼】キーで言語を選択します。
 [言語選択]画面表示中に【◀】キーを押すと、

初期設定画面に戻ります。 【▶】 キーを押すと、再度[言語選択]画面が表示されます。



2 言語選択後、【メニュー】キーを押すと、言 語が確定します。

### 1.4 輝度の調整

#### 画面の明るさ調整

画面を見やすい明るさに調整できます。

設定値:1~10(初期値:10)

- 【輝度】キーを短く押します。
   [画面輝度調整]が表示されます。
- 【▲】、【▼】キーを押します。
   1 が最も暗く、10 が最も明るくなります。



3 【メニュー】キーまたは【決定】キーを押し て、[画面輝度調整]メニューを閉じます。

### パネル部の明るさ調整

パネル部の明るさを調整できます。

設定値:1~10(初期値:10)

- 【輝度】キーを短く押します。
   [画面輝度調整]が表示されたら、再度【輝度】
   キーを押し[パネル輝度調整]を表示させます。
- 【▲】、【▼】キーを押します。
   1 が最も暗く、10 が最も明るくなります。



3 【メニュー】キーまたは【決定】キーを押して、[パネル輝度調整]メニューを閉じます

#### 送信開始

電源投入直後は、画面中央に予熱残り時間が表示 されます。120 秒経過すると、画面中央に 「ST'BY」と表示され、「準備」状態になります。 「準備」状態で【準備/送信】キーを押すと、送信 を開始します。

#### 送信停止

「送信」状態で、【準備/送信】キーを押すと、送 信を停止し、「準備」状態に戻ります。

<sup>1.5</sup> 送信

## 1.6 レンジの切り替え

観測範囲を変更します。

#### レンジの変更

- 【ーレンジ+】キーを押します。
   【+】キーを押すと、画像が縮小しますが、
   観測範囲が広がります。
   【一】キーを押すと、観測範囲は狭くなりますが、自船付近を大きく見られます。
  - レンジ数値は、画面の左上に表示されます。

#### サブ画面レンジの変更

PPI/PPI 画面の下画面(サブ画面)のレンジを変更します。

- PPI/PPI 画面の表示は、「2.4 画面選択」 を参照してください。
- 1 【感度】つまみを押します。 [サブ画面感度]が表示されたら、再度【感度】 つまみを押し、[サブ画面レンジ]を表示させ ます。
- 2 【▲】、【▼】キーを押して、サブ画面レンジ を変更します。

#### サブ画面レンジ 0.75

**3** 【メニュー】キーまたは【決定】キーを押して、メニューを閉じます。

#### 1.7 感度の調整

距離範囲、海面/雨/雪の反射などに応じて、感度 の調整を行い、観測しやすい画面にします。

#### 感度の調整

- 【感度】つまみを右に回すと感度が高くなります。
   【感度】つまみを左に回すと感度が低くなります。
- 距離レンジが小さいときや物標が密集しているときなどは、感度を下げると見やすい画面になります。
- 距離レンジが大きいときは、感度を上げると 有効ですが、その分ノイズが増え小さな物標 は見にくくなります。







<適正な感度調整がなされたときの映像>



<感度が高すぎるときの映像>

PPI/PPI 画面では、【感度】つまみを回すと、上 画面(メイン画面)の感度が変化します。

#### サブ画面感度の調整

PPI/PPI 画面の下画面 (サブ画面)の感度を調整 します。

- PPI/PPI 画面の表示は、「2.4 画面選択」 を参照してください。
- 【感度】つまみを押します。
   [サブ画面レンジ]が表示されたら、再度【感度】つまみを押します。
- 【▲】、【▼】キーを押して、サブ画面感度を 調整します。
   数字を大きくすると感度が上がり、小さくす ると感度が下がります。

サブ画面!	惑度
5.0	

**3** 【メニュー】キーまたは【決定】キーを押して、メニューを閉じます。

## 1.8 STC の調整

近距離レンジの画面は、波が静かでも海面反射エ コーが画面に現れます。 波が高くなると、海面反射エコーは画面の中央付 近を強く覆い、物標が見にくくなります。 STCを調整して、海面からの反射を抑え、見や すい画面にします。

### STC の調整

- 【STC】つまみを右に回すと反射抑制効果が 強くなります。
   左に回すと反射抑制効果が弱くなります。
- 波の影響がない時は、つまみを左一杯まで回しておいてください。
- この機能は近距離の感度を下げる働きがあります。つまみを右に回しすぎると、必要な物標が消えてしまいます。



<STCが低すぎるときの映像>



<適正なSTC調整がなされたときの映像>



<STCが高すぎるときの映像>

PPI/PPI 画面では、【STC】つまみを回すと、両方の画面の STC が変化します。



【F1】キー、【F2】キーには、以下の機能を登録 できます。

- [FTC]
- [表示モード]
- [画面選択]
- [オフセンタ]
- [物標拡大]
- [航跡時間]
- [EBL]
- [VRM]
- [画面色調]
- [平行カーソル]
- [警報モード]
   「手動博切」
- [手動捕捉][消去]
- [POB]
- [700]
   [ターゲット]
- [他船情報]
- 「パルス幅]
- [信号処理]

☞ 「3.5 初期設定」の F1/F2 キー登録参照 登録されている機能は、画面右上に表示されます。

## 【F1】/【F2】 キーの使い方

【F1】キー、【F2】キーを押すと、登録されている機能が動作します。

機能	操作
FTC	【F1】/【F2】キーを押すと、FTC
	の設定値が変わります。
表示モード	【F1】/【F2】キーを押すと、表示
	モードが変わります。
画面選択	【F1】/【F2】キーを押すと、表示
	画面が変わります。
オフセンター	【F1】/【F2】キーを押した後、【▲】、
	【▼】 キーを押すと、オフセンター
	の ON/OFF の設定が変わります。
	ON 時に【▶】キーを押し、十字カ
	ーソルを移動した後、【決定】キー
	を押すと、十字カーソル位置が自
	船位置となります。
物標拡大	【F1】/【F2】キーを押すと、物標
	拡大設定が変わります。
航跡時間	【F1】/【F2】キーを押すと、航跡
	時間が変わります。

EBL	【F1】/【F2】 押すごとに EBL の	信号処理 【F1】/【F2】押すごとに信号処
	表示 ON/OFF が切り変わります。	理の ON/OFF が切り変わりま
	表示中に【◀】、【▶】キーを押すと	
		※AIAホード(オノション)か必要です。
VRM	【F1】/【F2】 押9 ことに VRM の まこ ON/OFF が切りかわります	※※AISインターフェースホード(オフション)ま
	表示ON/OFF が切り変わります。 ま元中に【▲】【▼】たーを囲すと	たはAIAホード(オフション)が必要です。
	ス小中に【▲/、【▼】 モーク押9C \/BM を場作できます	※※※緯度経度テーダ、万位テーダを人力する必
面面	「F1] / [F2] キーを抽すと 画面	要かあります。
	色調が変わります。	
平行カーソル	【F1】/【F2】キーを押した後、【▲】、	
	【▼】キーを押すと、平行カーソル	1.10 船自線の消去
	の表示/// 「「	
	1750より。 片側/両側時に【▶】キーを押した	船目稼い物標と里なり、物標の見えしらい場合な
	後、【▲】/【▼】キーを押すと問隔	こには、加目旅ど府太にさより。
	が変わり、【◀】/【▶】キーを押す	
	と方位が変わります。	船首線の消去
警報モード	【F1】/【F2】キーを押した後、【▲】、	1 【決定】キーを長押しすると、船首線が消え
	【▼】キーを押すと、警報モードが	ます。キーを押している間だけ消えます。
	進人/離脱/OFF に切り変わりま	
	9。進入/離胱迭折時に【▶】 十一 ち畑オと 警報筋囲設定は能とな	
	のます。	安全のために、消したままにはできま
手動捕捉※	「F1】/【F2】キーを押したとき、	
5 20313 <i>1</i> /2	十字カーソルにより選択されてい	
	る物標を捕捉します。	
消去*	メニューで[数値選択]を選んでい	2 【決定】キーを離すと、船首線が再表示され
	る場合、【F1】/【F2】キーを押す	ます。このとき、十字カーソルは自船位置に
	と、数値選択メニューが表示され	移動します。
	ます。【▲】/【▼】キーで捕捉を解	
	ほしたい番号を選択し、【決定】+	
	- C灰足しより。 メニューで[カーソル] を選んでい	
	ろ場合、【F1】/【F2】キーを押す	
	と、十字カーソルにより選択され	
	ている物標の捕捉を解除します。	
POB***	【F1】/【F2】キーを押したときの	
	自船位置を POB 位置として記憶	
	します。POB 位置を記憶した状態	
	ぐ冉皮【ト1】/【ト2】キーを押し   た後【▲】【▼】キーを押ましつつ	
	に仮、▲、、、▼」キーを押9CPOB	
	12100 (決定) キーで POR 位置の	
	更新または POB の解除ができま	
	す。	
ターゲット***	【F1】/【F2】 キーを押したときの	
	+字カーソル位置を、TLL センテ	
	ンスで外部へ出力します。	
他船情報**	【F1】/【F2】キーを押すと、十字	
	カーソルにより選択されている物	
	標の情報をワィンドワに表示しま	
	9。	
	\F   ] / \F2】 キーを押9こ、ハル    フ幅設定値を変更します	

## 1.11 十字カーソルの使用

+字カーソルは、レーダー画面上の任意の位置に 移動できます。

移動に合わせて、カーソル位置、自船からの距離 および方位が表示されます。

【▲】、【▼】、【▲】、【▶】キーを押します。
 +字カーソルが移動して、カーソル情報が表示されます。



※カーソルの位置表示は自船の緯度経度および 方位データが必要です。

## 1.122点間距離・方位の測定

+字カーソルを使って、任意の2点間の距離およ び方位を測定できます。

#### 2 点間距離・方位の測定方法

- 1 【▲】、【▼】、【◀】、【▶】 キーを押して、十字 カーソルを測定する 1 点目に移動します。
- 2 【決定】キーを押して基点を確定します。
- 3 【▲】、【▼】、【◀】、【▶】キーを押して十字カ ーソルを移動すると、基点から十字カーソル 位置までの距離・方位が表示されます。
- **4** 【メニュー】キーを押すと、2 点間計算を終 了します。



## 1.13 カメラ表示

レーダー画面上に、CCD カメラの映像を表示できます。(CCD カメラ: お客様手配品)

#### CCD カメラの接続方法

- 1 オプションケーブル(CW-405-0.3M)を、 背面コネクター(J6)に接続します。
- 2 市販の CCD カメラを、ケーブルに接続します。

### CCD カメラの表示方法

- 3 【STC】つまみを押します。
   CCDカメラ映像が表示されます。
   【STC】つまみを押すごとに、半画面表示、
   全画面表示が切り替わります。
- 4 CCD カメラの映像が表示されている状態で、 【▲】、【▼】キーを押すと、カメラ映像の表示位置を補正できます。
- 5 CCD カメラの映像が表示されている状態で、 【準備/送信】、【▲】、【▼】以外のキーを押す と、CCD カメラ映像が消えます。

注意

CCDカメラ映像を表示させると、レーダ 一映像の表示が狭くなります。 ([全画面表示]にするとレーダー映像は見 えなくなります) CCDカメラ映像を表示させるときは、+ 分ご注意ください。

注意 CCDカメラを設置する際には、カメラの 向きに注意してください。 正常な向きに設置すると、右に90°回転 したCCDカメラ映像が表示されます。 正しい向きに表示されるように、カメラ の向きを変えて設置してください。

# 第2章 メニューの使い方



3 【▲】、【▼】キーを押し、変更したい設定項 目を選びます。

映像	航跡モード	相対
航跡	航跡時間	3分
<u>表</u> 示	航跡形状	標準
AIS	航跡レベル	7
ATA	-	
次へ		

4 【▶】キーを押します。 選んだ項目に応じた設定画面を表示します。

航跡モード	視野角
相対	25
真	

平行カーソル本数	
7	
1~7	_

- 5 【▲】、【▼】キーを押し、設定内容を変更します。
- 6 【◀】キーを押します。 カーソルが設定項目欄に戻ります。
- 7 別のメニュー名を選ぶには、【◀】キーを押します。 カーソルがメニュー欄に戻ります。
- 8 【メニュー】キーを押し、メニューを閉じま す。



2 【▶】キーを押します。

次へ

### 2.2 FTC の調整

雨や雪の場合、その反射画像で物標が見にくく なります。

FTC の設定値を大きくすると、雨雪などの画像 で隠れていた物標の輪郭が現れますが、小さな 物標を見落とす事があるので注意してください。 (通常は、OFF に設定してください。)

設定值:OFF、1~8(初期值:OFF)





<雨の反射が現れたときの映像>



<雨の反射を抑えたときの映像>

- 1 【メニュー】キーを押します。
- 2 [映像]→[FTC]を選択します。
- 【▲】、【▼】キーを押して、[FTC]の設定を 変更します。



4 【メニュー】キーを押して、メニューを閉じます。

### 2.3 表示モードの設定

表示モードは、方位表示と物標の運動表示の組 み合わせで表示されます。

設定値:HUPRM、NUPRM、NUPTM、 CUPRM、CUPTM、WPTUPRM (初期値:HUPRM)

- 1 【メニュー】キーを押します。
- 2 [映像]→[表示モード]を選択します。
- 3 【▲】、【▼】キーを押して、[表示モード]の 設定を変更します。
- 4 【メニュー】キーを押して、メニューを閉じます。

方位表示は[H UP]、[N UP]、[C UP]、 [WPT UP]の4方法があります。 [N UP]は[S UP]と入れ替えることができます。

- 「3.2 補助項目の設定」の[N UP/S UP] を参照してください。
   運動表示は「RM」、「TM」の2方法があります。
- CUP、NUP「RM」には、方位データを入 力する必要があります。
- CUP、NUP「TM」には、方位、速度、緯 度経度データを入力する必要があります。
- WPT UP には、目的地データを入力する必要があります。

以下の各モードの説明は、船首方位が 45°の 場合で説明しています。

#### HUP (ヘッドアップ) について

H UP とは、船首方位が画面の真上方位になる ように表示する表示モードです。 船首方位が基準となり、操船時の視界と同じよ うに見えるため物標の監視時に適しています。



#### NUP (ノースアップ) について

N UP とは、真北が画面の真上方位となるよう に表示する表示モードです。 真北表示のため、海図との照合が容易です。



SUP(サウスアップ)を選択している場合は、 真南が画面の真上方位となります。

### C UP (コースアップ) について

C UP とは、「C UP」を選択した瞬間の船首方 位が設定針路となり、設定針路が画面の真上方 位になるように表示する表示モードです。 設定針路に沿って進みたい場合に使用します。 自船が設定針路から外れている場合、容易にわ かります。



### WPT UP (目的地アップ) について

WPT UP とは、目的地方位が画面の真上方位 になるように表示する表示モードです。 プロッターのコースアップ機能と併用すると、 映像が分かりやすくなります。



#### 相対運動(RM)と真運動(TM)について

相対運動(RM)は、自船位置を画面中央に固定し、自船を中心とした周辺物標の運動を表します。

自船が中心のため、自船が移動中は陸などの固 定物標も移動します。

真運動(TM)は、方位表示で設定した方位を 中心とした物標の運動(移動)を表します。 どの方位に対しても、移動しない固定物標は画 面上に固定され、実際に動いている物標が画面 上を移動します。



常に移動を続ける船首方位を基準とした「H UP」、常に目的地方位を基準とした「WPT UP」には、「TM」はありません。

「TM」には、方位、速度、緯度経度 データを入力する必要があります。



#### 真運動リセット

真運動中に、自船が自船位置移動可能範囲を出 た場合は、範囲内の反対側に移動します。



### 2.4 画面選択

画面選択は、表示するレーダー画面の組み合わ せを指定します。

設定値:PPI、PPI/PPI、PPI/NAV (初期値:PPI)

- 1 【メニュー】キーを押します。
- 2 [映像]→[画面選択]を選択します。
- 3 【▲】、【▼】キーを押して、[画面選択]の設 定を変更します。

画面選択	
PPI	
PPI / PPI	
PPI / NAV	

**4** 【メニュー】キーを押して、メニューを閉じます。

#### PPI 画面

レーダー画面が、画面全体に表示されます。



### PPI/PPI 画面

レーダー画面が画面の上下に2つ表示されます。 アンテナ2回転ごとに画面が切り替わり、2つ の異なったレンジの画面を表示できます。



上画面 (メイン画面)のレンジは【一レンジ+】 キーで変更します。

上画面(メイン画面)の感度は【感度】つまみ を回して調整します。

下画面(サブ画面)のレンジは、【感度】つまみ を押して[サブ画面レンジ]を表示した後、【▲】 【▼】キーを押して変更します。

下画面(サブ画面)の感度は、【感度】つまみを 押して[サブ画面感度]を表示した後、【▲】【▼】 キーを押して変更します。

その他の設定項目は、メイン画面、サブ画面共 通です。

#### PPI/PPI 画面の注意点

PPI/PPI 画面では、危険防止のため、以下の機能が使用できません。

- TM (真運動)
- オフセンター
- 航跡
- ATA (オプション)
- W UP (目的地アップ)
- アンテナ高速回転

また、EBL、VRM、平行カーソル、AIS シン ボル(オプション)はメイン画面にのみ表示され ます。

#### PPI/NAV 画面

画面上半分にレーダー画面、下半分に航法デー タ画面が表示されます。 航法データ画面の内容は、選択できます。

「航法データ画面の表示内容の選択は 「3.5 初期設定」の[NAV 画面選択]を参照 してください。

#### PPI/NAV 画面の注意点

PPI/NAV 画面では、危険防止のため、以下の 機能が使用できません。

- TM (真運動)
- オフセンター

2.5 オフセンターの設定

船首方向を広く観測する場合などに使用します。 設定値:OFF、ON(初期値:OFF)

- 1 【メニュー】キーを押します。
- 2 [映像]→[オフセンター]を選択します。
- 【▲】、【▼】キーを押して、【オフセンター】
   の設定を[ON]に変更します。
   自船位置が記憶していたオフセンター位置に移動します。

オフセンター	
OFF	
ON	

- 4 【▶】キーを押します。
- 5 【▲】、【▼】、【◀】、【▶】キーを押して、自 船を移動したい位置に十字カーソルを移動 します。

- 6 【決定】キーを押します。 自船位置が、十字カーソルの位置に移動し ます。
- 7 【メニュー】キーを押して、メニューを閉じます。
- 移動可能範囲は限られています。 (下図の移動可能範囲を参照)



 [画面選択]が[PPI/PPI]、[PPI/NAV]のとき は、オフセンターは実行できません。

### 2.6 物標拡大の設定

見たい物標が小さい場合に、拡大して画像を見 やすくします。

設定值:OFF、1、2(初期值:OFF)

- 1 【メニュー】キーを押します。
- 2 [映像]→[物標拡大]を選択します。
- 【▲】、【▼】キーを押して、[物標拡大]の設定を変更します。
   数値が大きいほど、物標が拡大されます。
- **4** 【メニュー】キーを押して、メニューを閉じます。

#### 2.7 信号処理の設定

見たい物標の映像表示が不安定な場合、信号処 理機能を使用して物標を安定させます。

設定值:OFF、ON(初期值:OFF)

- 1 【メニュー】キーを押します。
- 2 [映像]→[信号処理]を選択します。
- 3 【▲】、【▼】キーを押して、[信号処理]の設 定を変更します。
- **4** 【メニュー】キーを押して、メニューを閉じます。

### 2.8 パルス幅の設定

短いパルス幅は、物標が密集した場所に適して います。(分解能優先)

長いパルス幅は、感度が上がるため小さな物標 を探知するのに適しています。(感度優先)

設定値:分解能優先、感度優先(初期値:感度 優先)

- 1 【メニュー】キーを押します。
- 2 [映像]→[パルス幅]を選択します。
- 3 【▲】、【▼】キーを押して、[パルス幅]の設 定を変更します。
- **4** 【メニュー】キーを押して、メニューを閉じます。

パルス幅の設定は、レンジによって決まります。 画面左上に現在のパルス幅の設定を表示します。 パルス幅の短い順に以下のように表示されます。

 SP < M1 < M2 < L1 < L2</th>

 (最も短い)
 (最も長い)

パルス幅の調整は、「3.3 調整項目の設
 定」の「パルス幅調整」を参照してくださ
 い

#### 2.9 航跡

物標の航跡を残すことで、物標の移動状況がわかります。

- 1 【メニュー】キーを押します。
- 2 [航跡]→[航跡モード]を選択します。
- 3 【▲】、【▼】キーを押して、[航跡モード]の 設定を変更します。
- 4 [航跡]→[航跡時間]を選択します
- 5 【▲】、【▼】キーを押して、[航跡時間]の設 定を変更します。
- 6 【メニュー】キーを押して、メニューを閉じます。

表示方法には、相対表示(R)と真表示(T)との2表示があります。

レンジ、表示モード、画面選択などを変更する と、それまで表示されていた航跡は消えます。

#### 相対表示(R)

自船に対しての、相対的な物標の速度分を航跡 として表示します。

自船に接近している物標などの監視に使用できます。

陸などの固定物標も、自船が移動している場合 は、航跡が描かれます。

下図は、自船がある速度で東に移動し、他船1 は自船と同じ速度で東に移動しています。

また他船2は自船と同じ速度で西に移動してお り、一定時間経過後の画面です。

自船に対しての、相対的な物標の速度分を航跡 として描きます。

他船2は、自船と反対方向に自船と同じ速度で 移動しているので、他船2の速度と自船速度を 足した速度で移動したことになり、足した速度 分の航跡が描かれます。

陸地は、自船に対して自船の速度で移動したことになり、自船速度分の航跡が描かれます。



#### 真表示(T)

自船の動きとは無関係に、移動している物標の、 進路と速度を現す航跡が描かれます。 物標の進路・速度の監視に使用します。 陸などの固定物標の航跡は描かれません。

自船、他船1、他船2の移動した物標がそれぞれ移動した速度分の航跡が描かれます。 陸は、移動しないため航跡は描かれません。



航跡表示の長さは、[航跡]→[航跡時間]で指定 します。

長さは時間で指定し、1 分は 1 分前までの航跡 を表示するという意味です。

[OFF]を選択すると、航跡が表示されなくなります。

航跡表示の形状は、[航跡]→[航跡形状]で指定 します。

[標準]を選択すると、物標の航跡形状は時間が 経過しても変化しません。

[減衰]を選択すると、物標の航跡形状は時間と ともに細くなっていきます。

航跡として残す物標の信号レベルは、[航跡]→ [航跡レベル]で指定します。

数値を大きくすると、反応の強い物標の航跡の みが表示されます。

数値を小さくすると、反応の弱い物標の航跡も 表示されます。

## 2.10 EBL

自船から物標までの方位を測定したい場合に使 用します。

設定值:OFF、ON(初期值:OFF)

- 1 【メニュー】キーを押します。
- **2** [表示]→[EBL]を選択します。
- 3 【▲】、【▼】キーを押して、[EBL]の設定を 変更します。



- 4 [ON]を選択後、【▶】キーを押すと、EBL を操作できます。
   【▶】キーを押すと右回り、【◀】キーを押すと左回りに EBL が動きます。
   EBL が示す方位は、画面左下に表示されます。
- 5 【メニュー】キーを押して、メニューを閉じ ます。

## 2.11 VRM

自船から物標までの距離を測定したい場合に使 用します。

設定值:OFF、ON(初期值:OFF)

- 1 【メニュー】キーを押します。
- **2** [表示]→[VRM]を選択します。
- 3 【▲】、【▼】キーを押して、[VRM]の設定を 変更します。



- 4 [ON]を選択後、【▶】キーを押すと、VRM を操作できます。
   【▲】キーを押すと遠距離方向、【▼】キーを押すと近距離方向に VRM が動きます。
   VRM が示す距離は、画面右下に表示されます。
- **5** 【メニュー】キーを押して、メニューを閉じます。

## 2.12 画面色調

使用環境によって画面が見づらいとき、画面色 調を変更すると見やすくなります。

設定値:標準、昼、夜、ユーザー設定(初期値: 標準)

- 1 【メニュー】キーを押します。
- 2 [表示]→[画面色調]を選択します。
- 3 【▲】、【▼】キーを押して、[画面色調]の設定を変更します。
   [昼]を選択すると、画面全体が直射日光下でも見やすい画面色に変わります。
   [夜]を選択すると、夜間の使用に適した画面色に変わります。
   [ユーザー設定]を選択すると、標準、昼、夜の設定を残したまま、お好みの画面色調に設定できます。
- 【メニュー】キーを押して、メニューを閉じます。

### 2.13 カーソル形状

十字カーソルの形状を変えられます。

[長線]は、十字カーソルの縦線、横線が画面端 まで延長されます。離れた2点間の位置関係を 把握するのに適しています。

[距離方位線]は、十字カーソルに EBL と VRM が合成されます。自船と物標の位置関係を把握 するのに適しています。

設定値:標準、長線、距離方位線(初期値:標 準)

- 1 【メニュー】キーを押します。
- 2 [表示]→[カーソル形状]を選択します。
- 3 【▲】、【▼】キーを押して、[カーソル形状] の設定を変更します。
- 【メニュー】キーを押して、メニューを閉じます。

#### 2.14 平行カーソル

自船を基準とした平行な直線を表示します。 設定値:OFF、片側、両側(初期値:OFF)

- 1 【メニュー】キーを押します。
- 2 [表示]→[平行カーソル]を選択します。
- 3 【▲】、【▼】キーを押して、[平行カーソル] の設定を変更します。

平行カーソル
OFF
片側
両側
両側

- 4 [片側]または[両側]を選択後、【▶】キーを 押すと、平行カーソルを操作できます。
   【▲】【▼】キーを押すと平行線の間隔、【◀】
   【▶】キーを押すと方位が変わります。
- 5 【メニュー】キーを押して、メニューを閉じ ます。

平行カーソルの本数は、[表示]→[平行カー ソル本数]で指定します。

### 2.15 方位モード

+字カーソル、EBLの方位表示モードを変更する場合に使用します。 設定は、真北をO°とした真方位と、船首をO°

とした相対方位があります。

設定值:相対、真(初期値:相対)

- 真方位で表示するには、GPS コンパスなど で方位を入力する必要があります。
- 1 【メニュー】キーを押します。
- 2 [表示]→[方位モード]を選択します。
- 3 【▲】、【▼】キーを押して、[方位モード]の 設定を変更します。
- 4 【メニュー】キーを押して、メニューを閉じます。

### 2.16 ベクトル

ベクトルとは、自船および他船の船首方位・速 度を表す「矢印」を意味します。 矢印の示す方位が「船首方位」、長さが「速度」 を表します。 長さは時間で指定し、1 分は 1 分後の自船およ び他船の位置を示します。
設定値:0~60分(初期値:1)

- 1 【メニュー】キーを押します。
- 2 [表示]→[ベクトル]を選択します。
- 3 【▲】、【▼】キーを押して、[ベクトル]の設 定を変更します。
- 4 【メニュー】キーを押して、メニューを閉じます。
   ベクトル線の方位モードは、[表示]→[ベクトルモード]で指定します。

## 2.17 警報

物標の監視をする場合に使用します。 指定範囲への物標の進入、指定範囲からの離脱 をブザーにより通知します。 警報モードには、[進入]、[離脱]の2種類があ ります。

#### 進入モード

指定範囲内に、物標が進入した場合に通知します。 物標の自船への接近を監視する場合に使用しま

初続の日間への接近を重視する場合に使用しなす。

#### 離脱モード

指定範囲内から、物標が離脱した場合に通知し ます。

#### 警報範囲の設定

- 1 【メニュー】キーを押します。
- 2 [警報]→[警報モード]を選択します。
- 3 【▲】、【▼】キーを押して、[警報モード]の 設定を変更します。

警報モー	F
OFF	
進入	
離脱	

- 4 [進入]または[離脱]を選択後、【▶】キーを 押すと、警報範囲を設定できます。
- 5 【▲】、【▼】、【◀】、【▶】キーを押して、+ 字カーソルを警報範囲の中心に移動します。

- 6 【決定】キーを押します。
- 7 【▲】、【▼】を押して距離方向、【◀】、【▶】 キーを押して方位方向を変更します。
- 8 【決定】キーを押します。 警報範囲が確定します。
- 9 【メニュー】キーを押して、メニューを閉じ ます。

警報の対象となる物標のレベルは、[警報]→[警 報検出レベル]で設定します。 設定したレベル以上の物標に対して警報が動作 します。

警報は[警報]→[警報検出回数]で設定した回数 以上物標が連続検出されたときに動作します。 進入時は物標が連続して検出されたときに警報 が動作し、離脱時は物標が連続して検出されな かったときに警報が動作します。

## 2.18 スリープ

電源 OFF 状態と送信状態を交互に繰り返します。省電力効果があります。

- スリープは、進入/離脱警報と合わせて使用しま す。
- 警報の設定は、「2.17 警報」を参照して
   ください。

設定値:OFF、5分、10分、15分 (初期値:OFF)

- 1 【メニュー】キーを押します。
- 2 [警報]→[スリープ]を選択します。
- 3 【▲】、【▼】キーを押して、[スリープ]の設 定を変更します。
- 4 【決定】キーを押して、メニューを閉じます。

#### スリープ実行中の動作

スリープ実行中は、30 秒送信を設定時間ごとに繰り返します。

送信中の物標の進入/離脱をブザー音により通知します。

設定時間を5分にした場合、下表のように動作 します。

(5分に設定した場合)

		່າ	00 ty	
言 電	原 OFF	電源 ON	送信	→以後、
		(カウントダウン)		繰り返し
N	OFF	ON	ON	
	5分			
		電源OFF N OFF 5分	信 電源 OFF 電源 ON (カカントダウン) N OFF ON 5分	信 電源OFF (カウントダウン) N OFF ON ON 5分

## 2.19 AIS

オプションのAISインターフェースボードを装備することで、AIS 受信機からの他船情報を表示できます。

最大 100 隻まで、他船シンボルを表示するこ とができます。



AIS はオプションです。AISメニュー はAISインターフェースボードを装備 した場合に、有効になります。

#### AIS シンボル表示の設定

- 1 【メニュー】キーを押します。
- 2 [AIS]→[AIS 表示]を選択します。
- 3 【▲】、【▼】キーを押して、[AIS 表示]の設 定を変更します。
- **4** 【メニュー】キーを押して、メニューを閉じます。

他船シンボルを表示する領域を変更したい場合 は、[AIS]→[検出範囲]で設定します。 自船を中心にして、設定した距離を半径とした 円内の他船シンボルのみが表示されます。

#### 指定したシンボル表示の詳細情報の設定

情報表示は、[AIS]→[情報表示]および[情報表示番号]で設定します。

指定した番号の他船情報が画面下部に表示され ます。

- 1 【メニュー】キーを押します。
- **2** [AIS]→[情報表示]を選択します。
- 3 【▲】、【▼】キーを押して、設定を変更しま す。
- 4 [AIS]→[情報表示番号]を選択します。
- 5 【▲】、【▼】キーを押して、番号を選択しま す。
- 6 【メニュー】キーを押して、メニューを閉じ ます。

#### AIS シンボルの種類と意味

AIS では情報を得た他船に、シンボルを重ね表示します。

通常シンボル	意味
Δ	スリープ表示* 情報表示を、一度もしていない船の表示。
	アクティブ表示** 情報表示中または、情報表示後の船の 表示。 点線は速度を表し、実線は船首方向を 表します。 船首方向に垂直な線は変針方向を表し ます。
$\square$	肌路標識、基地局の表示。
	詳細情報表示選択中の船の表示。 詳細情報表示は、画面下部に表示され ます。
警報シンボル	意味
1	設定された CPA と TCPA を下回った 場合に表示され、警報が鳴ります。
A	追尾が外れた(ロスト)船の表示。ス リープから、ロストになった場合は、 警報は鳴らず、1 分後に画面から消え ます。

\*: アクティブ表示の船が一度画面外に出て、再 び画面内に表示された場合は、自動でスリー プ表示に変更されます。

(船の移動、レンジ切替、オフセンター切替)

\*\*: スリープ表示から、アクティブ表示に変更 するには、[AIS]→[情報表示]で ON を設 定した後、[AIS]→[情報表示番号]をアクテ ィブ表示にしたい番号に変更します。 または、【F1】キー、【F2】キーに、[他船 情報]を登録し、十字カーソルを情報表示 したい物標に合わせ【F1】キー、【F2】キ ーを押してください。

#### AIS データの精度は、次の様な 要因に影響されます

航法機器から送られてくる船首方位情報、緯度経 度情報の精度低下は、AISシンボルの表示が不正 確になる原因となります。もし、航法機器からの データが間違っている場合、AIS表示の次の項目 も間違っている可能性があります。

- CPA と TCPA の値、および警報
- 表示中の AIS 船舶の速度と進路
- 表示中の AIS 船舶の距離と方位

## 2.20 ATA

ATA はオプションの ATA ボードを装備して 使用します。

物標を自動追尾し、針路・速度をベクトルとし て記憶・表示します。

オプションの GPS コンパスなどから、方位デ ータと船速データを入力する必要があります。 追尾後、針路・速度をベクトルとして表示しま す。

捕捉し、追尾開始した物標を「ターゲット」と 呼びます。

ATA はオプションです。ATA メニュー はATA ボードを装備した場合に、有効に なります。

ATA を動作させるには、自船の船首方位と速度情報を入力する必要があります。船首方位信号は GPS コンパスなどから高速で高精度な信号を入力してください。GPS のみの方位では、ATA が正常に動作しないことがあります。

# ATAの目標追尾精度は、 下記の条件により変わります (1) 海面反射、雨雪反射等の不要信号は、ATA

- (1) 海面反射、雨雪反射等の不要信号は、AIA の追尾性能に影響を与えますので、感度、 STC、FTCを調整して、適切に抑制してく ださい。
- (2) 受信された映像信号が弱い場合、ATA は追 尾不能になることがあります。
- (3) レーダー映像の方位設定が正しく調整され ていない場合、ベクトル表示が不正確にな ることがあります。
- (4) 航法機器から送られてくる船首方位情報、 船速情報の精度低下は、ベクトル表示が不 正確になる原因となります。
   もし上記のような不具合が生じた場合、下 記のATA情報は不正確なものになります。
   目標のCPA および TCPA の値、および 警報
   目標の速度と進路
  - 目標の距離と方位

#### 自動捕捉

あらかじめ設定しておいた範囲内に進入してき た物標を、自動的に捕捉します。

- 1 【メニュー】キーを押します。
- 2 [ATA]→[自動捕捉範囲]を選択します。
- 3 【▲】、【▼】キーを押して、[自動捕捉範囲] の設定を変更します。

自動捕捉範囲	
OFF	
ON	
	_

- 4 [ON]を選択後、【▶】キーを押すと、自動 捕捉範囲を設定できます。
- 5 【▲】、【▼】、【▲】、【▶】キーを押して、+ 字カーソルを自動捕捉範囲の中心に移動し ます。
- 6 【決定】キーを押します。
- 7 【▲】、【▼】を押して距離方向、【◀】、【▶】 キーを押して方位方向を変更します。
- 8 【決定】キーを押します。 自動捕捉範囲が確定します。
- **9** 【メニュー】キーを押して、メニューを閉じます。

#### 手動捕捉

画面上で物標を指定して、捕捉を指示します。

- 1 【メニュー】キーを押します。
- **2** [ATA]→[手動捕捉]を選択します。
- 3 【▶】キーを押します。
- 4 【▲】、【▼】、【◀】、【▶】キーを押して、+ 字カーソルを捕捉したい物標に合わせます。
- 5 【決定】キーを押します。 指定した物標の捕捉を開始します。
- 6 複数の物標を捕捉する場合は、4、5 を繰 り返し行います。
- 7 【メニュー】キーを押して、メニューを閉じます。

#### ターゲットレベル

自動/手動捕捉の対象となる物標の信号レベル は、[ATA]→[ターゲットレベル]で指定します。 数値を大きくすると、反応の強い物標のみが捕 捉対象になります。 数値を小さくすると、反応の弱い物標も捕捉対 象となります。

#### ターゲット消去

- ターゲットの追尾を解除します。
- 1 【メニュー】キーを押します。
- **2** [ATA]→[消去]を選択します。
- 3 【▶】キーを押します。
- 4 【▲】、【▼】キーを押して、[消去]の設定を 変更します。



- 5 [番号指定]または [カーソル指定]を選択後、【▶】キーを押すと、番号指定、またはカーソル指定を設定できます。
- 6 [番号指定]の場合、消去したい番号を
   【▲】、【▼】キーを押して変更します。
  - 「カーソル指定」の場合、【▲】、【▼】、【◀】、
     【▶】キーを押して、+字カーソルを消去したいターゲットに合わせます。
- 7 【決定】キーを押します。 指定したターゲットの追尾を解除します。

- 8 複数のターゲットの追尾を解除する場合は、 6、7の手順を繰り返し行います。
- 9 【メニュー】キーを押して、メニューを閉じます。

すべてのターゲットの追尾を解除するには、 [ATA]→[全消去]を実行します。

#### 捕捉数

捕捉できるターゲット数は、自動/手動合わせて50ターゲットです。

[ATA]→[手動捕捉数]で指定した数が、手動捕捉可能なターゲット数となり、残数が自動捕捉可能なターゲット数となります。

- 1 【メニュー】キーを押します。
- **2** [ATA]→[手動捕捉数]を選択します。
- **3** 【▲】、【▼】キーを押して、[手動捕捉数]の 設定を変更します。
- 4 【メニュー】キーを押して、メニューを閉じます。

#### 情報表示

情報表示は、[ATA]→[情報表示]および[情報表示番号]で設定します。 指定した番号のターゲット情報が画面下部に表示されます。

- 1 【メニュー】キーを押します。
- 2 [ATA]→[情報表示]を選択します。
- 3 【▲】、【▼】キーを押して、設定を変更しま す。
- 4 [ATA]→[情報表示番号]を選択します。
- 5 【▲】、【▼】キーを押して、番号を選択します。
- 6 【メニュー】キーを押して、メニューを閉じ ます。

#### ATA シンボルの種類と意味

ATA では捕捉を開始した物標に、下記のシンボルを重ね表示します。

通常シンボル	意味
	捕捉設定時に表示。
$\Theta$	安定追尾状態時に表示。 
	安定追尾状態後に、情報表示をしている場合に 表示。
警報シンボル	意味
$\Delta$	設定された CPAとTCPA両方を下回った場合に 表示。
$\Diamond$	目標が追尾不能状態になった場合に表示。 表示後警報音が鳴ります。 表示、警報とも約1分後に消えます。

「同じ物標において、ATAのベクトルと、AISのベクトルは、その長さと方向が異なる場合があります。これは、機能上の違いによるものであり、故障ではありません。ATAベクトルは記憶された過去の位置を元に計算されます。一方、AISは時々刻々変化するデータがAISトランスポンダより送られ、このデータと自船情報を元にベクトルを画面に表示します。また、ATAベクトルは表示までに所定の時間を要しますが、AISベクトルはデータが受信されたと同時に表示されます。この違いをよく理解していることが必要です。

## 第3章 システムメニューの使い方

## 3.1 システムメニューの表示

電源投入後、【メニュー】キー操作で最初に表示 される通常メニュー以外に、頻繁に設定を変更す る必要のない以下のメニューがあります。これら をシステムメニューと呼びます。

- 補助
- 調整
- NMEA
- 初期設定
- 自己診断

#### システムメニューを表示する

- 1 【メニュー】キーを押します。
- 2 【▲】、【▼】 キーを押して、[次へ]を選択します。

映像	補助
航跡	調整
表示	NMEA
<u> </u>	初期設定
ATA	自己診断
次へ	

【▶】キーを押します。
 システムメニューが表示されます。

前へ		1
))) ) : : : : : : : : : : : : : : : : :	固定マーカ <i>ー</i>	ON
悑助	距離単位	NM
調整	<u>清</u> 度単位	kn
NMFA	还反单位	KII
か知知ら	水温単位	°C
彻别改止	水深単位	m
自己診断	(上里主二	占朳法型
	世直衣示	日加凹直
	目的地表示	OFF
	映像回転速度	高速
	次へ	

#### 通常メニューへ戻る

- 1 【▲】、【▼】キーを押して、〔前へ〕を選択します。
- 【▶】キーを押します。
   通常メニューが表示されます。

## 3.2 補助項目の設定

システムメニューの補助項目では、レーダーを有効に使用するための補助機能を設定します。

#### 固定マーカー

自船位置から一定の距離間隔で、表示されるマー カーです。 物標との距離を確認する目安となります。 設定値:OFF、ON(初期値:OFF)

#### 距離単位

距離(レンジ、VRM 距離など)の単位を設定し ます。 設定値:NM、km、sm(初期値:NM)

#### 速度単位

速度の単位を設定します。 設定値:kn、km/h、m/h(初期値:kn)

#### 水温単位

水温の単位を設定します。 設定値:°C、°F(初期値:°C)

#### 水深単位

水深の単位を設定します。 設定値:m、fm、l.fm、ft、ヒロ(初期値:m)

#### 位置表示

画面左下に表示する位置情報の内容を設定しま す。

設定值:OFF、自船位置、目的地位置、POB 位置(初期值:自船位置)

#### 目的地表示

レーダー画面上への目的地アイコン(旗マーク) の表示の ON/OFF を選択します。



設定值:OFF、ON(初期值:ON)

#### 映像回転速度

H UP モード、WPT UP モード時、方位データの入力による映像の回転速度を設定します。 設定値:標準、高速(初期値:高速)

#### 全画面表示

PPI 画面時、映像周囲の数値情報の背景の ON/OFFを選択します。

設定值:OFF、ON(初期値:ON)

#### 操作ガイド

メニュー操作時、操作ガイドの表示の ON/OFF を選択します。 設定値:OFF、ON(初期値:ON)

#### ブザー音

ブザー音の ON/OFF を設定します。 外部ブザー(オプション)出力の ON/OFF も同 設定となります。 設定値:OFF、ON(初期値:ON)

#### アンテナ高速回転

アンテナの回転速度を設定します。送信動作中は、 設定変更できません。 設定値:OFF、ON(初期値:OFF)

#### <u>N UP/S UP</u>

表示モードのNUPとSUPを変更します。 選択した項目が、[映像]→[表示モード]で選択で きるようになります。

設定值:NUP、SUP(初期值:NUP)

#### カーソル表示

十字カーソルの表示方法を選択します。

[操作時]を選択すると、十字カーソルは、操作 しているときだけレーダー画面上に表示され、操 作をやめてから約30秒後に消えます。

設定值:常時、操作時(初期值:常時)

#### 設定状態表示

レーダー画面上に表示される文字、数値情報の表 示方法を選択します。

[OFF]を選択すると、レーダー画面上には、必要 最小限の情報しか表示されません。

設定值:OFF、ON(初期值:ON)

#### メニュー動作

メニュー表示時に、【▲】、【▼】キーを押したと きのカーソルの移動方法を選択します。 設定値:A、B(初期値:A)

#### 3.3 調整項目の設定

システムメニューの調整項目では、レーダーを使 用する際の、初期調整および設定を行います。 調整項目を設定するときは、画面輝度を最大にし て調整・設定してください。

④ 画面輝度は「1.4 輝度の調整」を参照してください。

#### 方位設定

レーダー映像の画面上の表示方位を調整します。

設定値:-180.0~+180.0(初期値:0.0)

- 1 【準備/送信】キーを押して、送信を開始しま す。
- 2 【ーレンジ+】キーを押して画面のレンジを 1nm 以上にします。
- 3 【メニュー】キーを押します。
- 4 システムメニューに移動します。

   <sup>2</sup> 「3.1 システムメニューの表示」参照
- 5 [調整]→[方位設定]を選択します。

6 【▲】、【▼】キーを押して、「方位設定」の設定を変更します。 数値を上げると、レーダー映像位置が時計方向に回転します。 数値を下げると、レーダー映像位置が反時計方向に回転します。 目標映像の方位が、コンパスで測った方位になるように変えてください。

#### 距離調整

送信の遅延時間を調整して、レーダー画面上の映像と実際の物標の距離を一致させます。正確な調整を行うには、至近(100m以内を目安)の直線上に伸びる硬い目標物(岸壁など)が最適です。 以下の手順で送信遅延時間の調整を行います。

設定値:0~255(初期値:20)

- 1 【準備/送信】キーを押して、送信を開始します。
- 2 【-レンジ+】キーを押して、画面のレンジを0.125nm以上にします。
- 3 【メニュー】キーを押します。
- 5 [調整]→[距離調整]を選択します。
- 6 【▲】、【▼】キーを押して、[距離調整]の設定を変更します。 目標物の反射エコーが近くに湾曲する場合は、値を小さくします。 目標物の反射エコーが遠くに湾曲する場合は、値を大きくします。 下図(中央)のように直線状の目標が画面上で直線に表示されるように調整してください。



#### MBS

映像中心の円盤状の送信漏れ込みを、抑圧して消 すために設定します。

設定值:0~100(初期值:20)

- 1 【準備/送信】キーを押して、送信を開始します。
- 2 【感度】つまみを 8、【STC】つまみを 0、 [FTC]設定を[OFF]にします。
- 3 【ーレンジ+】キーを押して画面のレンジを 0.125nm にします。
- 4 【STC】つまみを調整して、映像の回転中心 に円盤状の送信漏れ込みを表示させます。
- 5 システムメニューに移動します。

③『3.1 システムメニューの表示」参照

- 6 [調整]→[MBS]を選択します。
- 7 【▲】、【▼】キーを押して、[MBS]の設定を 変更します。 円盤状の送信漏れ込みを見ながら調整して ください。送信漏れ込みが消えたところが MBSの適正状態です。





MBSの数値が「小さい」

MBSの数値が「適正」



MBSの数値が「大きい」

#### STC カーブ

アンテナの設置位置の高さにより、海面反射の影響が異なります。STC カーブを変更する場合は、 下記の手順で行ってください。

設定值:1~8(初期值:4)

- 注記:STC カーブの設定は、感度設定の後で 行います。また、STC カーブの設定は 必ず港湾外に出て、レーダー画面に海 面反射が表示される場所で行ってくだ さい。
- 【感度】つまみを8、【STC】つまみを0、[映像]→[FTC]設定を[OFF]に設定します。 画面中心に下図のような雑音状の海面反射 エコーが表示されるようにします。



- 2 【ーレンジ+】キーを押して、海面反射エコ ー全体が表示されるようなレンジを選択し ます。
- 3 【STC】つまみを調整し、海面反射エコーが 完全に消える手前(海面反射エコーがパラパ ラと表示されている状態)で、【STC】つま みの操作を止めます。下図の「適正」のよう に海面反射エコーが近距離から遠距離まで 一様に消える時はSTCカーブ設定値が適正 です。「大きい」のように近距離の海面反射 エコーが先に消える場合や、「小さい」のように遠距離の海面反射エコーが先に消える 場合は、次項の方法で設定を変更する必要が あります。





「適正」

STCのカーブ数値が 「小さい」



STCのカーブ数値が 「大きい」

- 4 【メニュー】キーを押します。
- 5 システムメニューに移動します。 「3.1 システムメニューの表示」参照
- 6 [調整]→[STC カーブ]を選択します。
- 7 【▲】、【▼】キーを押して、[STC カーブ]の 設定を変更します。 近距離の海面反射エコーが先に消える場合 は、値を小さくします。 遠距離の海面反射エコーが先に消える場合 は、値を大きくします。
- 8 【STC】つまみを再度調整します。 3項の図の「適正」のように、海面反射エコ ーが近距離から遠距離まで一様に消えるようにしてください。

設定した STC カーブ設定値は、全レンジに 適用されます。

注記:STC 特性の設定は外洋で行う必要があ りますが、事情により港湾内で設定す る場合は、STC カーブを「4」に設定 してください。

#### 同調方法

使用環境の変化などによって、送信周波数と受信 周波数の同調がずれることがあります。 同調がずれると、感度が下がってしまい、以前と 同じ設定でも同じ映像が表示されなくなります。

設定値:自動、手動(初期値:自動)

#### 自動同調

性能を十分に発揮するため、新設時又はマグネト ロン交換時に自動同調の調整を行う必要があり ます。

自動同調の調整をしないと、最適感度を得られない場合があります。

設定值:O~100(初期值:31)

- 1 【準備/送信】キーを押して、送信を開始します。
- 【ーレンジ+】キーを押して画面のレンジを 12nm以上にします。
   6nm以上の、遠くにある大きさが変化しな い安定な目標物(山や島など)を見つけてく ださい。
- 3 【感度】つまみを回して、目標物が僅かに見 える状態に調整します。
- 4 【メニュー】キーを押します。
- 6 [調整]→[同調方法]を選択し、[自動]を選択します。
- 7 [調整]→[自動同調調整]を選択します。
- 8 【▲】、【▼】キーを押して、[自動同調調整]の設定を変更します。 画面上に写っている固定目標物の大きさを 最大にします。もし、目標物が大きくなりす ぎて同調の最良点が判らなくなった場合は もう一度【感度】つまみで感度を下げて目標 物を小さくさせ、再度【▲】【▼】キーを押 して目標物を最大にしてください。

#### 手動同調

急激な環境変化によって、まれに自動同調が外れる場合があり、そのときに使用します。

設定值:0.0~100(初期值:44.0)

- 1 【準備/送信】キーを押して、送信を開始します。
- 【ーレンジ+】キーを押して画面のレンジを 12nm以上にします。
   6nm以上の、遠くにある大きさが変化しな い安定な目標物(山や島など)を見つけてく ださい。
- 3 【感度】つまみを回して、目標物が僅かに見 える状態に調整します。
- 4 【メニュー】キーを押します。

- 5 システムメニューに移動します。 「3.1 システムメニューの表示」参照
- 6 [調整]→[調整方法]を選択し、[手動]を選択します。
- 7 [調整]→[同調調整]を選択します。
- 8 【▲】、【▼】キーを押して、[手動同調調整]の設定を変更します。 画面上に写っている固定目標物の大きさを 最大にします。もし、目標物が大きくなりす ぎて同調の最良点が判らなくなった場合は もう一度感度つまみで感度を下げて目標物 を小さくさせ、再度【▲】【▼】キーを押し て目標物を最大にしてください。

#### パルス幅調整

「2.8 パルス幅の設定」では、[分解能優先]と[感度優先]を選択しますが、その際に設定されるパルス幅(画面左上に表示されます)を、本メニューで変更できます。

この設定は、一部のレンジ(0.75~8)に対してのみ行えます。

設定值:SP、M1、M2、L1、L2

- 1 【メニュー】キーを押します。
- システムメニューに移動します。
   「3.1 システムメニューの表示」参照
- 3 [調整]→[パルス幅調整]を選択します。
- 4 【▲】、【▼】キーを押して、パルス幅調整を 行うレンジを選択し、【▶】キーを押します。
- 5 【▲】、【▼】キーを押して、[パルス幅調整] の設定を変更します。

[パルス幅調整]の設定値の内容は、以下のとおりです。



また、パルス幅の長さは以下のように変わります。

#### 干涉除去

レーダー干渉波を除去したい場合に使用します。 同じ周波数のレーダーが近くで使われていると き、相手の送信電波によって画面に干渉ノイズが 現れます。干渉の現れ方は一定ではありませんが、 ほとんどの場合はうずまき状、あるいは放射状に 現れます。

本機では、干渉除去機能を使って干渉を減らせます。

設定值:OFF、1、2(初期值:2)

- 1 【メニュー】キーを押します。
- システムメニューに移動します。
   (3) 「3.1 システムメニューの表示」参照
- 3 [調整]→[干渉除去]を選択します。
- 4 【▲】、【▼】キーを押して、[干渉除去]の設定を変更します。 数値が大きくなるほど、干渉除去効果が強くなります。 干渉除去効果が強すぎると、小さな物標が見えなくなることがありますので、注意してください。

#### 映像色分割

映像を見やすい色合いに変更します。 設定値:標準、詳細(初期値:標準)

- 1 【メニュー】キーを押します。
- システムメニューに移動します。
   「3.1 システムメニューの表示」参照
- 3 [調整]→[映像色分割]を選択します。
- 4 【▲】、【▼】キーを押して、[映像色分割]の設定を変更します。

[標準]:標準の色合いです。

[詳細]:中間色を多く表示し、エコーの強弱を識別できるようになります。

#### 信号選択

映像の入力信号を、アンテナ/モニター/デモか ら選択します。

設定値:アンテナ、モニター、デモ(初期値:ア ンテナ)

1 【メニュー】キーを押します。

- システムメニューに移動します。
   「3.1 システムメニューの表示」参照
- 3 [調整]→[信号選択]を選択します。
- **4** 【▲】、【▼】キーを押して、[信号選択]の設定 を変更します。

[アンテナ]:映像の入力信号がアンテナの場合

- [モニター]:本機を2台接続し、モニター側とし て使用する場合
- [デモ] :デモ用の固定映像が表示されます。

#### 視野角

指示機の設置位置により、画面が見づらい場合、 本設定を調整して改善できます。

設定值:0~50(初期值:0)

- 1 【メニュー】キーを押します。
- **2** システムメニューに移動します。
  - ③ 「3.1 システムメニューの表示」参照
- 3 [調整]→[視野角]を選択します。
- 4 【▲】、【▼】キーを押して、[視野角]の設定を 変更します。 数値を大きくすると、視野角が広がります。 ただし、大きくしすぎると正面からの映像が 見えづらくなります。

## 3.4 NMEA

システムメニューの NMEA 項目では、外部入出 力の伝送速度を変更できます。

外部接続機器との伝送速度を合わせてください。

- 1 【メニュー】キーを押します。
- システムメニューに移動します。
   (3) 「3.1 システムメニューの表示」参照
- 3 [NMEA]→[CH1(J3)]または[CH2(J4)]
   を選択します。
   伝送速度を変更するコネクターを選択して
   ください。
- **4** 【▲】、【▼】キーを押して、伝送速度を変更します。
- 5 【▶】キーを押すと、NMEA モニター画面が 表示されます。 外部接続機器が正しい伝送速度で接続され ていると、受信した NMEA センテンスが表 示されます。
  - ③ NMEA センテンスについては、「5.6 入出力センテンス一覧」を参照してく ださい。

#### <u>KGC-1 設定(当社 GPS コンパスとの</u> 接続)

CH2 (J4) に KGC-1/222/300(GPS コンパ ス)を接続している場合、[KGC-1 設定]を実行す ることで本機の性能を最大限に引き出せます。

- 1 【メニュー】キーを押します。
- システムメニューに移動します。
   「3.1 システムメニューの表示」参照
- [NMEA]→[KGC-1 設定]を選択し、【▶】キ ーを押します。
- 4 【決定】キーを押します。
- 5 【▲】、【▼】キーを押して、「はい」を選択します。
- 6 【決定】キーを押します。

指示機および GPS コンパスとも、最適な設定となります。

GPS コンパスからは、HDT、GGA、VTG デー タが出力され、伝送速度は 38,400 ボーに設定 されます。

## 3.5 初期設定

システムメニューの初期設定項目では、レーダーのカスタマイズを行います。

#### <u>F1/F2 キー登録</u>

F1キー、F2キーに登録する機能を選択します。

#### レンジ登録 S/M/L

【一レンジ+】キーで選択されるレンジの登録を 行います。

#### 映像色登録

映像色を任意の色に設定します。

#### 航跡色登録

航跡色を任意の色に設定します。

#### 画面色登録

カーソル、数値などの色を任意の色に設定します。

#### 言語選択

メニュー内で使用する言語を選択します。

#### NAV 画面選択

[画面選択]を[PPI/NAV]に設定したとき、NAV 画面に表示する内容を設定します。

#### カメラ位置補正

【STC】つまみを押したときに表示される CCD カメラ映像が、ずれていることがあります。 [カメラ位置補正]を行うと、上下方向に CCD カ メラ映像の表示位置を補正できます。

## 3.6 自己診断

システムメニューの自己診断項目は、メンテナン ス用のメニューです。通常は使用しません。 指示機、アンテナの自己診断を行います。

#### 指示機

指示機の状態を表示します。 システムプログラムのバージョンなどが表示さ れます。

#### アンテナ

アンテナの状態を表示します。 接続されているアンテナの型や、電圧などの状態 が表示されます。

#### 操作パネルテスト

操作部のテストを行います。

#### LCD テスト

LCD のテストを行います。

#### 稼働時間初期化

記憶している稼働時間をリセットします。

#### 送信時間初期化

記憶している送信時間をリセットします。

## システム初期化

内部メモリをリセットします。 すべての設定値が工場出荷時の状態に戻ります。

## プログラム更新

外部からシステムプログラムの更新を行います。

## 第4章 保守

## 4.1 定期点検と清掃

レーダー装置を長い期間にわたって良好な状態で動作させるために、点検と清掃を定期的に行ってく ださい。

4.1.1 毎月の点検



(1) 指示機の表面には、LCD 保護と画面の視認性を良くするために、アクリルフィルターが取付けられています。アクリルフィルターが汚れていると、映像が不鮮明になります。汚れた場合は、柔らかい布を薄めた中性洗剤に浸して軽く絞ったもので、フィルター表面を軽く拭きます。乾いた布は使わないでください。静電気を起こし、ほこりを吸い付ける原因になります。



- (2) アンテナの放射面が、煤(すす)などで汚れていないか点検してください。柔らかい布を水か石 鹸水に浸し、軽く絞って拭いてください。アンテナの放射面に、傷や塗料がついていないことも 確認してください。
  - 注: アンテナの保守点検を行う前に、下図に示されたとおり、レドーム(上部)の穴にひもを通して、レドームを吊るしてください。



#### 4.1.2 毎年の点検

オープンアンテナ(RB806)の場合、アンテナ駆動モーターのブラシを、送信時間が 2000 時間毎 に点検してください。長さが 6mm 以下になったら新品と交換してください。

☞ 送信時間は、「3.6 自己診断」の「指示機」を参照してください。



- (1) 取り付けねじを緩めて、アンテナ船首方向側のカバーを外して下さい。筐体内部に、アンテナ駆動モーターが見えます。
- (2) 下図を参照して、マイナスドライバーを使ってモーターブラシを外してください。
- (3) ドライバーをブラシ部の溝に差し込み、反時計方向にゆっくりと回してください。モーターブラシを交換する場合、必ず両側のブラシ共、交換してください。
- (4) ブラシを差し込み、逆の手順でブラシを取り付けてください。





モーターブラシを外すには、ドライバーで反 時計方向にゆっくりと回してください。

## 4.2 ヒューズ交換



入力電圧が高すぎたり、過電流が流れたり、内部の故障のときにヒューズが切れます。ヒューズは指 示機背面にあります。

#### 4.3 消耗品について

本機には定期的に交換が必要な消耗品であるマグネトロンを使用しています。 この部品はアンテナ駆動部内にあります。遠距離の映像が見えにくくなってきたときには、マグネト ロンが劣化している可能性があります。このような場合には、交換してください。交換するときは、 販売店にご相談ください。

GP 送信時間は、「3.6 自己診断」の「指示機」を参照してください。

交換の目安:通常3,000時間

#### 4.4 故障診断

この章では、船上において故障部位を見つける為に、簡単な故障発見手順について述べます。

#### 4.4.1 修理を依頼するときに必要な情報

下記の項目について、お知らせください。

- (1) 船名、衛星通信システムを装備している場合は電話番号
- (2) 機器の型式名
- (3) 機器の製造番号
- (4)「自己診断」→ [指示機] に表示される「ROM バージョン」
- (5) 次回の寄港地、到着予定および代理店名
- (6) 故障状況および船上での点検結果

#### 4.4.2 エラー表示

機器に異常や操作ミスがあった場合、レーダー画面上に異常内容を表示します。 異常にはエラー、アラーム、警告があります。もし、エラー表示が発生していて、確かにレーダーに 異常が感じられる場合、異常分類、異常箇所、異常内容を記録した後、【決定】 キーを押してください。 警報音と異常表示が消えます。



エラー表示	原因
緯度経度未入力	緯度経度データの入力がありません
船首方位未入力	方位データの入力がありません
船速未入力	船速データの入力がありません
アンテナエラー1	アンテナからのトリガ信号入力がありません
アンテナエラー2	アンテナからのビデオ信号入力がありません
アンテナエラー3	アンテナからの船首線信号入力がありません
アンテナエラー4	自動同調が異常です
アンテナエラー5	送信高圧(+250V)が異常です
アンテナエラー6	マグネトロン電流が異常です
アンテナエラー7	マグネトロンヒーター電圧が異常です

#### 4.4.3 自己診断機能

本機には、自己診断メニューが用意されています。

「3.6 自己診断」を参考にして、レーダーに異常個所がないかを確認してください。

## 4.4.4 各箇所の検査

自己診断による検査が終わりましたら、表に従ってレーダーの各個所を点検してください。

	-	-
故障状況	考えられる故障原因	対策
レーダーの電源 が入らない	電源ケーブルが接続されていない	電源ケーブルを接続し、コネクターを しっかり固定する
	電源電圧が規定範囲外である	適正な電源を使用する
	主電源ヒューズが溶断している	ヒューズを新品と交換する
レーダー電源は 投入できるが、画	画面輝度調整が、最小値になっている	【輝度】キーを押し、適正な輝度に調 整する
面に何も表示さ	LCD ユニットの不良	修理依頼する
11/201	LCD 駆動回路の不良	修理依頼する
画面が暗い	画面輝度調整が、適正に行われていない	【輝度】キーを押して、適正な輝度に 調整する
	バックライトの不良	修理依頼する
文字情報は表示	相互接続ケーブルが接続されていない	相互接続ケーブルを正規に接続する
されるがレーダ 一映像が表示さ れない	同調がずれている	再調整する ☞「3.3 調整項目の設定 同調方法」 参照
	送受信機部の不良	修理依頼する
物標映像が実像 と異なっている	船首方位が正確に設定されていない	船首方位を正確に設定する ② 「3.3 調整項目の設定 方位設定」 参照
	距離調整が正確に設定されていない	距離調整を正確に設定する 「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
映像が弱い	感度の設定値が低い	【感度】つまみを時計方向に回して映 像を出す
	STC または FTC の設定不良	再調整する ☞「1.8 STC の調整」および「2.2 FTC の調整」参照
	同調がずれている	再調整する ☞「3.3 調整項目の設定 同調方 法」参照
	マグネトロンまたは MIC(フロントエ ンド)の不良	修理依頼する
ノイズが多い	同調がずれている	<ul> <li>再調整する</li> <li>☞「3.3 調整項目の設定 同調方法」</li> <li>参照</li> </ul>
	レーダーが接地されていない	アース線を接続する
アンテナが回転	モーター電源が供給されていない	モーター電源の接続を点検する
しない	モーターブラシが磨耗している	モーターブラシを新品と交換する

## 第5章 装備

## 5.1 アンテナの設置

#### 設置場所の決定

レーダーの物標探知能力は、アンテナの取り付け位置によって大きく変化します。理想的な取り付け 位置は、キールライン上の高い位置で、しかも全周囲に障害物のないところです。実際の船では種々 の制約がありますが、次のことを考慮して、設置場所を決めてください。

- 1. アンテナは船首と船尾を結ぶ船上で、かつ、レーダービームの照射経路を妨げる障害物がない位置に設置します。
- 2. アンテナは人体への電磁波障害を避けるため、生活空間より O.6m 高く設置してください。また 探知範囲を伸ばすためにも高い位置に設置したほうが有利です。ただし、あまり高くすると至近 の物標を探知できなくなる場合があるので、接岸用にレーダーを使用する場合には特に注意を要 します。また、アンテナの位置が高くなるほど、海面反射の強度が強くなります。
- 3. アンテナを設置するプラットフォームの表面は、海面とほぼ平行となるように、可能な限り水平 を保ちます。
- 4. アンテナは大型の構造物や排気用の煙突の前方に設置し、画面上にブラインドセクター(映像探知不能角度)やエンジンの排気でアンテナ開口部が汚染されないようにします。
- 5. 十分な保守空間を確保します。
- 6. 障害物よりも船首寄りに置いてください。

船首方向にブラインドや偽像ができるのを避けるために、障害物よりも船首寄りに置き、マスト に取り付けるときには、マストの前方に置いてください。(構造上、障害物を避けることができ ないときには、後述の「障害物からのずらし方」を参照してください)

- 他の機器類のアンテナから離してください。
   方向探知機や VHF 送受信機のアンテナから、できるだけ離してください。
- 8. 磁気コンパスからの安全距離を確保してください。

駆動部型式	スタンダードコンパス	ステアリングコンパス
RB804	2.0m	1.4m
RB805	2.0m	1.4m
RB806	2.0m	1.2m

#### 磁気コンパスからの安全距離



障害物からのずらし方

1. キールラインからのずらし方

アンテナをキールラインから右舷側へずらすことにより、ブラインドを左舷側に移し、船首方向の視 界を保ちます。ずらす距離は、障害物までの距離により、次式から求められます。



キールラインからのずらし方

#### 2. 俯角の取り方

アンテナから障害物に至る視線と水平線との俯角 θ が十分取れるように、アンテナを高くしてください。 θ を 5°以上とすることにより、中・長距離のブラインドを防ぐことができます。また、視線より下方については、探知することができません。



#### アンテナの設置

設置場所を決定したら、アンテナを設置します。取り付ける際には、下記に示すような架台があると 容易になります。船にこのような架台がなく、屋根等に直接取り付けるときは、アンテナ底面の水抜 き用エアチューブに注意して、取り付けてください。

注: レーダーマストや取り付け用ブラケットが、2mm 以上湾曲しているときは、平に直すか、 あるいはスペーサーをご使用ください。



#### レドームアンテナの設置

次に示す図を参考にして、架台に穴を5ヶ所あけ、六角ボルトで架台とアンテナとを固定します(本書に同封してある型紙を利用してください)。架台の厚さが、9~14mmのときは、付属のボルトで取り付け可能ですが、この範囲にないときには、次ページの表に示すボルトを用意してください。またボルトがゆるまないように、市販されているゆるみ防止用のシリコンシーリングなどで補強して、しっかりと固定してください。ただし、レドームアンテナの緩み防止を目的として、パテを使用しないでください。レドームのプラスチック材が化学的に劣化することがあります。



単位: mm

架台上の取付穴加工図



#### 架台の板厚別取り付けボルトの規格(レドームアンテナ RB804)

架台の厚さ	アンテナの取り付けに必要なボルト	材質	備考
4~11mm (0.16~0.44in.)	M10 x 40(ピッチ 1.5mm)	ステンレス	付属品に含まれる。
11~19mm (0.44~0.75in.)	M10 x 45(ピッチ 1.5mm)	ステンレス	

#### 架台の板厚別取り付けボルトの規格(レドームアンテナ RB805)

架台の厚さ	アンテナの取り付けに必要なボルト	材質	備考
4~9mm (0.16~0.35in.)	M10 x 20 (ピッチ 1.5mm)	ステンレス	
9~14mm (0.35~0.55in.)	M10 x 25(ピッチ 1.5mm)	ステンレス	付属品に含まれる。
14~19mm (0.55~0.75in.)	M10 x 30(ピッチ 1.5mm)	ステンレス	

## オープンアンテナの設置

駆動部は下図に示すように、取付け基部の切欠き部分が船尾方向に向くように設置します。このよう に設置すると、保守作業がやり易くなります。

- 1. 直径 14mm の取付け穴を、下図を参照してプラットフォーム上の取付け面に開けます。
- 2. 所定の位置にアンテナ駆動部を置き、工事材料に含まれる4個の12mmステンレスボルトで固定します。架台の厚さが、9~14mmのときは、付属のボルトで取り付け可能ですが、この範囲にないときには、次ページの表に示すボルトを用意してください。



単位: mm



#### 架台の板厚別取り付けボルトの規格(オープンアンテナのとき)

架台の厚さ	アンテナの取り付けに必要なボルト	材質	備考
4~9mm (0.16~0.35in.)	M12 x 50(ピッチ 1.5mm)	ステンレス	
9~14mm (0.35~0.55in.)	M12 x 55(ピッチ 1.5mm)	ステンレス	付属品に含まれる。
14~19mm (0.55~0.75in.)	M12 x 60(ピッチ 1.5mm)	ステンレス	

#### 輻射器の取り付け

- 1. アンテナ駆動部回転軸の出口に被せてある、保護キャップを外してください。
- 2. 輻射器基部に仮止めされている4本のボルトを外して、輻射器を回転軸基部へ取り付けてください。輻射面(KODENのロゴが付いている側)を、回転軸基部にある凸マークの方向に一致させてください。
- 3. 手順2で外した4本のボルトで、アンテナを固定してください。





#### ケーブル接続

レドームアンテナ(4kW)

- 1. 電源が切れていることを確認し、アンテナのレドーム上部を外してください。内部の輻射器に当たらないよう、真上に外してください。(RB804:止めネジ3本/RB805:止めネジ4本)
- 2. 輻射器を止めているテープを、はがしてください。
- 3. 船尾側のシールドカバーを外してください。(止めネジ4本)
- 4. ケーブル固定用の押え板とゴムリングを取り外し、導入口からケーブルを通し、ゴムリングをア ンテナケーブルの両側からはめ込み、押え板を通して、アンテナにネジ止めします。
- 5. ケーブルについている7ピンコネクターをプリント板のX11に、また9ピンコネクターをX12 にそれぞれ接続してください。
- シールドカバーを取り付けてください。このとき、シールドカバーを用いて、ケーブルのシール ドを溝に取り付けてください。ただし、本体とカバーでケーブルを挟まないよう、十分に注意し てください。

- 7. レドーム上部を取り付けてください。外すときと同様に、輻射器に当たらないように注意してください。カバーの向きは、カバーに貼り付けてある警告ラベルが、船尾側になるように取り付けてください。レドームの上部と下部にそれぞれ、ネジ位置を示す印があります(RB804:3ヶ所/RB805:4ヶ所)。レドームを取り付けるときは、上下の位置をこれらの印に合わせて取り付けてください。
- 8. アンテナケーブルを指示機背面コネクター(J5)に取り付けてください。



4kW レドームアンテナケーブルの取り付け

オープンアンテナ(4kW)

- 1. アンテナ駆動部の電源が断になっていることを確認して下さい。
- 2. アンテナ駆動部の前面カバーと背面カバーの取付けボルトを緩めて外します。
- TR ユニット固定ボルトを緩め、コネクターX1、X2 を外して、TR ユニットを取出します。この際に、マグネトロンを金属に触れさせないように注意して下さい。
- 4. アンテナ駆動部の筐体底部のボルトを緩め、ケーブル押さえ板とゴムパッキンを外します
- 5. アンテナケーブルをケーブル導入口を通して、アンテナ駆動部の内部に引き込みます。
- 6. アンテナケーブルを、上記4項で外したケーブル押さえ板とゴムパッキンで、下図に示すように 固定します。この際に、アンテナケーブルの根元の熱収縮チューブを剥がして、シールド編組線 をケーブル押さえ板に絡め、ラグ端子をボルトで共締めします。
- 7. 上記3項で外した TR ユニットを取付け、上記3項で外したコネクターX1、X2 を TR ユニット に取付けた後、固定ボルトで固定します。
- アンテナケーブルの7ピンコネクターを TR ユニットの X11 に、9ピンコネクターを X12 に 接続します。
- 9. アンテナケーブルを TR ユニットのクランプで縛ります。この際に、アンテナケーブルがマグネトロンのリード線に触れていないことを確認して下さい。
- 10. アンテナ駆動部の前面カバーと背面カバーを取付けて、取付けボルトで固定します。



## 5.2 相互接続図

4kW レドームアンテナ(RB804/RB805)/4kW オープンアンテナ(RB806)

アンテナ



番号 線色 説明 1 +250V +24V 2 촘 3 橙(太) +12V 4 黄 GND シールド DATA-RTN 5 ¢ 6 赤 DATA 7 ę BP/SHF 8 茶 BP/SHF-RTN シールド 9 Δ 10 灰(同軸) V/TRIG 11 SHIP'S+ **赤(太**) 12 13 黄(太) SHIP'S+ 14 シールド V/TRIG-RTN **緑(太**) SHIP'S-15 16 青(太) SHIP'S-

指示機

## 5.3 指示機の装備

指示機は卓上設置およびフラッシュマウント取り付けが可能です。装備は下記の手順に従って行って ください。

なお、指示機は磁気コンパスからの安全距離を確保して設置してください。

磁気コンパスからの安全距離

スタンダードコンパス	ステアリングコンパス
1.1m	0.5m

#### 卓上設置

- 1. 指示機を取付架台に固定している2個のノブボルトを外します。
- 2. 指示機を取付架台から取り外し、水平の安定した場所に置いてください。
- 3. 指示機を取り付ける位置に取付架台を置き、5本の5mmネジで固定してください。
- 4. 指示機を取付架台に乗せ、1項で外したノブボルトで固定してください。



# 注意:卓上設置をする場合、ケーブルの敷設、コネクターの脱着、ヒューズ交換、ボルトの締め付け等、図のような保守空間が必要です。



## フラッシュマウント設置



1. 設置場所に 220×220mm (縦×横)の角穴をあけます。(下図参照)



- 2. 指示機本体を取り付け架台に固定しているノブボルトを反時計方向にまわして緩め、本体を上方 に抜きます。架台とノブボルトは、取り付けに使用しません。
- 3. 本体と角穴が合うか、ハメ合わせを確認します。不具合ならば角穴を修正します。
- 4. 指示機下部の隙間にコイン等を差し込み、前枠を取り外します。(下図参照)



- 5. 電源用とアンテナ用をはじめ、接続されるコネクターを全て本体に接続します。
- 6. 指示機を設置する場所(角穴)にはめ込み、4mm のタッピングネジ(または M4 なべネジ)4 本で固定します。(4mm ネジは取り付け部の厚さに応じたネジを用意してください。)
- 7. 手順4で外した前枠を取り付けます。

## 5.4 装備後の調整

設定作業に入る前に、機器を正常動作させるために次の点を確認して下さい。

- 1. レーダーシステムに接続されている船内電源が規定電圧であること。
- アンテナの周囲やマストに人が居ないこと。指示機に「レーダー調整中。操作部に触れないこと」 の注意書きを表示すること。

上記の確認ができたら、取り付け後の調整作業を必ず行ってください。 取り付け後の調整作業は、「3.3 調整項目の設定」にある以下の項目です。

- 方位設定
- 距離調整
- MBS
- 自動同調調整

調整方法については、「3.3 調整項目の設定」を参照してください。

## 5.5 結線

#### 指示機へのケーブル接続

電源ケーブルとアンテナケーブルの他、航法機器や CCD カメラ等のオプションがある場合はそれらのケーブルも、指示機の所定のコネクターに接続します。



#### 背面コネクターのピン配置

指示機の背面から見たピン配置です。

AIS入力



J1





NMEA/IEC61162 入出力



NMEA/IEC61162入出力



アンテナ

外部モニター/外部ブザー出力



CCD カメラ入力



電源入力



#### DC 電源ケーブルの接続(CW-265-2M)



#### 接地

- アース線はできるだけ太いケーブルを使ってください。
- アース線は極力短い距離でアース材に接続してください。
- 正極がアースラインに接続されている外部機器を接続する場合は、筐体アースに信号ラインのアースを接続しないでください。

#### AIS 受信機との接続(J1)(お客様手配)

AIS 受信機を取り付ける場合は、CW-376-5M(オプション)を使用します。CW-376-5M はどの 装置とも接続できるように片端は未処理となっています。接続を希望する装置に合わせたコネクター を用意してください。

接続ケーブル CW-376-5M は、芯線が 6 本とその周りにシールド線があります。橙(AISIN+)と黒(AISIN-)の線から信号が入力されます。

CW-376-5M と AIS 受信機との接続は、下図を参照してください。

ケーブル同士を接続した場合には、接続部を自己融着テープ等で防水および絶縁処理をしてください。

#### CW-376-5Mの構造



#### 航法機器との接続(J3,J4)

NMEA0183/IEC61162 入出力が2 ポートあり、航法装置や当社製 GPS センサーなどの外部機器 と接続します。両端にコネクターの付いたケーブルはオプションで用意してあります。また、どの装 置とも接続できるように片端が未処理となっている CW-376-5M があります。接続を希望する装置 に合わせたコネクターを用意してください。

接続ケーブル CW-376-5M は、芯線が 6 本とその周りにシールド線があります。白(NMEA TX+)と赤(NMEA TX-)から信号が出力され、橙(NMEA RX+)と黒(NMEA RX-)の線から信号が入力されます。

CW-376-5Mの結線は、下図を参照してください。

ケーブル同士を接続した場合には、接続部を自己融着テープ等で防水および絶縁処理をしてください。





## 注意:使用しないリード線は、芯線同士が接触しないようテープ等を巻いて絶縁処理をしてください。

#### 外部ブザーと外部モニターの接続(J6)(お客様手配)

外部ブザーまたは外部モニター(VGA モニター、アナログ RGB 入力)を取り付ける場合は、 CW-576-0.5M を介して接続します。結線については下図を参照してください。 半田付け後は、接続部を自己融着テープ等で防水および絶縁処理をしてください。

注: ブザーの定格電圧は船内電源のDC電圧と同じものを使用してください。

CW-576-0.5Mの構造



## CCD カメラの接続(J7)(お客様手配)

オプション品の CW-405-0.3M には CCD カメラ (NTSC/PAL/SECAM) に接続するための RCA ジャックがついています。お手持ちの CCD カメラのビデオ出力端子 (RCA プラグ (黄色の場合が多い)) と接続してください。RCA 端子の接続部は自己融着テープ等で防水処理をしてください。



## 5.6 入出力センテンス一覧

## 入力センテンス

下表に示すセンテンスを受信できます。 入力は、NMEA0183 Ver1.5、Ver2.0 および Ver3.0 が可能です。

情報	センテンス優先順位
緯度経度	GGA>RMC>RMA>GNS>GLL
船首方位	HDT>HDG>HDM>VHW>RMC>RMA>VTG
船速	RMC>RMA>VTG>VHW
目的地	BEC>BWC>BWR>RMB
コースずれ	RMB>XTE
風向	MWV>MWD
風速	MWV>MWD
水深	DPT>DBT
水温	MTW

#### 出力センテンス

TTM、TLL センテンスが出力されます。 出力フォーマットは、NMEA0183 Ver.2.0 に対応しています。

センテンス	情報
TTM*	ターゲット情報
TLL**	ターゲット位置

※ TTM センテンスを出力するには、ATA ボード(オプション)を装備し、船首方位と船速データ 入力が必要です。

※※ TLL センテンスを出力するには、緯度経度・方位データ入力が必要です。

一このページは空白ですー
# 第6章 付表

# 6.1 メニュー一覧





6.2	仕様
-----	----

仕様項目		内容					
型名		MDC-904A	MDC-941A	MDC-940A			
ア	型式名	RB804	RB805	RB806			
ン		(レドーム)	(レドーム)	(オープンアンテナ)			
テ	アンテナ放射器	45cm	64cm	100cm	130cm		
ナ	水平ビーム幅	5.9°	3.9°	2.5°	1.8°		
	垂直ビーム幅	25°	25°	22°			
	アンテナ回転数	white and the second		24rpm または 48rpm			
				(48rpm は 24VDC 以上のみ)			
	送信出力						
	送信周波数 9410MHz±30MHz						
	中間周波数 60MHz						
	距離精度 使用レンジ値の 0.9%以下、または 8m のどちらか大きい方						
	最小探知距離	25m 以内 25m 以内					
	距離分解能						
	予熱時間 2分						
	送信パルス幅	0.08μs, 0.15μs, 0.3μs, 0.5μs, 1μs					
指	型名	MRD-103A					
示	表示画面	8.4 吋カラーTFT 液晶ディスプレイ VGA					
機	有效直径 127.4mm						
	分解能	解能 480 x 640 ピクセル					
	オフセンター	最大 66%まで					
	エコーエリア 2種(全画面、有効直径内)						
	距離精度 8m またはレンジの 1%						
	レンジ 0.0625、0.125、0.25、0.5、0.75、1、1.5、2、3、4、6、8、12、16、24						
	32、48 NM   MDC-904A、MDC-941 は 32NM、MDC-940 は 48NM まで						
	表示モード	ヘッドアップ、ノースアップ*、コースアップ*、目的地アップ**					
	指示方式	PPI, PPI/PPI, PPI/NAV					
	表示階調	8階調					
	距離単位	NM, sm, km					
	警報	進入 または 離脱					
	その他機能 VRM、EBL、平行カーソル、航跡***、警報、						
		初悰拡天、十渉际去、CCD 刀メフ表示、テュアルステーション、   外部モニター出力、外部ブザーなど					
	AIS インターフェース 100 ターゲット (オプション)***						
	ATA インターフェース	50 ターゲット(オプション	ン)***				

指	NMEA 入出力	2CH				
示	入力センテンス	NMEA0183 (BEC, BWC, BWR, DPT, DBT, GGA, GLL, GNS, HDG, HDM, HDT,				
機		MTW , MWD, MWV, RMA, RMB, RMC, VHW, VTG, XTE)				
	出力センテンス	NMEA0183 (TTM, TLL)				
	電源電圧	10.8~31.2VDC				
	消費電力	55W 以下	70W 以下			
環	使用温度範囲	-15℃~+55℃(指示機) -25℃~+55℃(アンテナ)				
境	保存温度	-30°C~+70°C(指示機) -40°C~+85°C(アンテナ)				
条	上限湿度	93%±3% (+40°Cにおいて)				
件	防水	IPX5(指示機) IPX6(RB804、RB805、RB806)				
	耐振動	下記振動を各機器に所定の条件で加えて、性能に異常を生じない。 2~5Hz から 13.2Hz まで、振幅±1mm ±10%(13.2Hz で最大加速度 7m/s <sup>2</sup> )。 13.2Hz から 60Hz まで、最大加速度 7m/s <sup>2</sup> 一定。				
র্য	筐体の大きさ	最大 274×263×133mm(本体 240×240×112mm)				
法	質量	3.4kg				

\* 方位データを入力する必要があります。

\*\*目的地アップには、目的地データを入力する必要があります。

\*\*\*真航跡には、方位データ・船速データ・緯度経度データを入力する必要があります。

# 6.3 外観図







単位: mm (inch)



テーブル設置寸法図



フラッシュマウント取り付け寸法図

単位: mm (inch)

RB804



#### RB806

単位:mm (inch)



íł

0093142131-21

## 第7章 レーダーの原理

### 7.1 レーダーとは

マイクロ波と呼ばれる非常に高い周波数の電波をアンテナから送出し、海洋上の物標(他の船・ブイ・ 島など)で反射した電波を再びアンテナで受け取り、受け取った電波を電気信号に変えてそれらの存 在をディスプレイ画面に表示する航法上の装置です。夜間や霧が発生したときなどは、他の船や目的 地の海岸を目視で見つけることは、非常に難しくなりますが、レーダーを使用すると、以上のような 状況でも早めに危険を察知できます。

アンテナは360度回転しながら電波を放射するので、自船の周囲の状況がひと目で分かります。

レーダーから放射される電波はパルス波と呼ばれるもので、送信と受信を交互に繰り返します。一般 にアンテナが1回転する間に数百~数千のパルス波が送信されます。

また、レーダーに使用されるアンテナとして、パラボラ型やスロット型などが多く用いられ、アンテ ナの性能はレーダーの性能に大きく影響します。要因としては、アンテナのビーム幅やサイドローブ レベルなどがあります。ビーム幅が細いほど角度方向の分解能が高くなり、サイドローブレベルが低 いほど偽像の影響が少なくなります。



図7-1 レーダーとは

#### サイドローブ

アンテナから最も強く電波が放射される方向のビームをメインローブ(主ローブ)といい、それ以外 のビームをサイドローブと言います。サイドローブレベルとは、サイドローブのうち最も大きいもの と、主ローブとのレベル差のことです。



#### ビーム幅

主ローブにおいて、最も強く電波が放射されている位置から電力が半分になる角度の幅を、ビーム幅 と言います。(半値幅ともいいます)

## 7.2 レーダー電波の性質

レーダーの電波は、わずかながら地表に沿って湾曲しながら伝わります。この特性は大気の密度によって変化しますが、通常レーダーにおける見通し距離Dは光学的見通し距離に比較して約6%長くなると言われ、下式で計算されます。





#### 映りにくい物標

物標からの反射波の強さは、物標までの距離、物標の高さ・大きさに関係するだけでなく、物標の材質・形状によっても変化します。FRP や木など反射率の低いものや、入射角の小さいものは映りにくい物標です。したがって FRP 船や木船、あるいは砂浜・砂州・泥州のようなものは映りにくいので注意が必要です。

特にレーダー映像上の海岸線などは、実際の海外線よりも遠くにあるように見えるために誤認しない よう注意する必要があります。



図7-4 映りにくい物標

#### レーダーの影

レーダー電波は直進性があるために、自船の煙突・マストなどがアンテナに近いときや、側に高い船 や山などがあるとその背後に影が発生します。

この場合完全に影になる場合と一部が影になる場合とがあり、極端な場合には遠距離まで影となり映像は映りません。

このような自船の煙突やマストの影は設置時に発見できるので、設置場所を移動して影を少なくできます。影の部分は、ほかの部分よりも物標が映りにくいので注意が必要です。

#### 虚像

航海中に実在しないはずの像(虚像)が画面に現れることがあります。 現象やその原因をいくつかに分類し、その発生原因を以下に示します。

#### ● 偽像

近距離にある大きな物体が、二つの異なった方位に現れることがあります。一つは実像で、もう一方 は自船の煙突やマストなどに再反射してできた虚像です。画面では、一方は正しい距離と方位が現れ、 もう一方は煙突・マストなどがある方向に現れます。自船以外の橋や岸壁による再反射によっても発 生することがあるので注意してください。





#### ● 複像

近距離に垂直で大きな反射面がある場合、例えば大きな船のすぐ側を通過する場合などは、自船との 間で電波が繰り返し反射します。このために、同一の方位に等間隔で2~4 個の映像が現れることが あります。このような多重反射によって発生する虚像を複像といいます。この場合、実像は一番近い ところにある像です。

複像が発生しても、自船と反射物標との距離が離れていたり、方向が変わったりすれば消えてしまうので、虚像の判定は容易にできます。



図7-6 複像による虚像

複像

#### ● サイドローブによる虚像

アンテナから放射される輻射ビームには、主ビーム以外の方向にサイドローブがあります。サイドロ ーブはレベルが低いため、遠距離物標に対してはまったく影響しませんが、近距離に強い反射物標が あると、円弧の虚像が現れることがあります。





#### ● ダクト現象による遠距離虚像

気象状況によっては、空気の温度反転層などによってダクトが発生することがあります。このような 場合、電波は異常伝播して思わぬ遠方まで到達することがあります。この場合、最大距離レンジ以上 の遠距離にある物標が映像として現れ、実際の距離よりも近距離の虚像となることがあります。この 現象は遠距離物標からのエコーが遅れて到達するために送信繰り返し周期をはみ出し、次の周期中に エコーとして表示されることによるものです。距離レンジを切り替えて、物標距離が変われば虚像と 判断できます。

## 7.3 レーダーの干渉

同じ周波数のレーダーが近くで使われているときに、その相手の送信電波によって画面に干渉ノイズ が現れます。干渉の現れ方は一定ではありませんが、ほとんどの場合うずまき状、あるいは放射状に 現れます。 本様では、天洗除去機能を使って天洗を減らせます

本機では、干渉除去機能を使って干渉を減らせます。

一このページは空白ですー

# KODEN

# 株式会社光電製作所

上野原事業所 〒409-0112 山梨県上野原市上野原 5278 Tel: 0554-20-5860 Fax: 0554-20-5875 営業2部/関東営業所 〒146-0095 東京都大田区多摩川 2-13-24 Tel: 03-3756-6508 Fax: 03-3756-6831 北海道営業所 〒001-0032 北海道札幌市北区北 32 西 4-1-14 Tel: 011-792-0323 Fax: 011-792-0323 関西営業所 〒674-0083 兵庫県明石市魚住町住吉 1-5-9 Tel: 078-946-1466 Fax: 078-946-1469 九州営業所 〒819-1107 福岡県糸島市波多江駅北 3-8-1-105号 Tel: 092-332-8647 Fax: 092-332-8649

www.koden-electronics.co.jp