

登録した機能呼び出す
機能はメニューの「機能1キー割当」で設定します

マークの色を変更する


数値入力でマークを入力する

電源を入れる

電源を切る(長押し)

画面の明るさを変更する

操作パネルの明るさを変更する



マークを消去する

[カーソルを表示しているとき]
・マークを選んで消去する


[カーソルを表示していないとき]
・色と形状を選んで消去する

マーク付きラインを入力する

マーク形状とライン線種はメニューで設定します

マークを入力する

マークの形状はメニューの設定により
下記の中から選択できます



航跡を消去する

[カーソルを表示しているとき]
・範囲を指定して消去する

[カーソルを表示していないとき]
・色を選んで消去する

登録した機能呼び出す

機能はメニューの「機能2キー割当」で設定します


航跡の色を変更する

現在航跡を記憶する

記憶した航跡を表示する
/表示しない

航跡を記録する/記録しない


航跡記録中は、画面右下に
記録点数を表示します




画面構成を切り替える

キーを押すごとに画面構成が切り替わります

(例)



切り替わる画面構成は、メニューの「画面構成」で設定します



ワンタッチで縮尺を変更する

各キーの縮尺はメニューの
[固定縮尺1~3]で設定します

地図の縮尺を変更する



拡大して
見たいとき



広範囲を
見たいとき



作図を作成する

目的地を設定する

[カーソルを表示しているとき]
・マークを選んで目的地にする
・カーソルの位置を目的地にする

[カーソルを表示していないとき]
・マーク番号を指定して目的地にする
・数値を入力して目的地にする
・履歴から目的地にする
・自港を目的地にする




任意の2点間の距離と方位を測定する

走錨を設定する

潮汐情報や数値情報などを表示する

※これらのキーで数字やカタカナ、
英字、記号が入力できます。



メニュー画面を表示する/閉じる

目的地航法/ルート航法を解除する

①目的地航法/ルート航法中に

目的地 を押す

② 解除 を押す

走錨航法を解除する

①走錨航法中に 走錨 を押す


② 解除 を押す

警報音を止める

設定値などを確定する

2画面表示時の操作有効画面を切り替える

赤枠側が操作有効画面です
キーを押すごとに切り替わります



カーソルを表示する/表示しない

地図を移動する

カーソルを移動する

メニュー項目を選択する

自船位置を画面中央にもどす

メニューを閉じる

カーソルをOFFにする

